

Abgasrückführungs-Magnetventil (EGR) (Vakuum), Y49	29-01-5	Frontsitz – Vorwärts/rückwärts-Motor, M42	40-01-1
Abgasrückführungs-Magnetventil (EGR) (Vakuum), Y49	29-02-6	Frontsitz-Höhenverstellmotor hintere Höhe, M44	40-01-1
Abgasrückführungsmagnetventil (EGR) (Belüftung), Y48	29-01-5	Frontsitz-Höhenverstellmotor vordere Höhe, M43	40-01-1
Abgasrückführungsventil (EGR) (Belüftung), Y48	29-02-6	Frontsitz-Lendenstützenkompressormotor, M41	40-01-2
Abgasrückführungsventil-Sensor (EGR), B49	29-01-9	Gebläseeinheit, M58	34-01-8
Abgasrückführungsventil-Sensor (EGR), B49	29-02-13	Gebläsemotor, M16	34-01-1
ABS-Hauptrelais, K18	12-01-1	Gebläsemotor, M16	34-02-1
ABS-Hydraulikeinheit, A8	12-01-1	Gebläsemotorschalter, N125	34-01-2
ABS-Steuermodul, A7	12-01-1	Gebläsemotorschalter, N125	34-02-2
ABS-Teststecker, D16	12-01-2	Gebläsewiderstand, R20	34-01-1
Airbag	40-02	Gebläsewiderstand, R20	34-02-1
Airbag Beifahrer, A43	40-02-3	Generator, O2	31-01-2
Airbag Fahrer, A42	40-02-3	Geschwindigkeitsregelmodul, A27	33-10-1
Airbag-Modul, A29	40-02-1	Geschwindigkeitsregelung	33-10
Aktivkohlefilter-Reinigungsmagnetventil, Y1	29-01-5	Geschwindigkeitsregelungs-Schalter, N201	33-10-1
Aktivkohlefilter-Reinigungsmagnetventil, Y1	29-02-6	Geschwindigkeitsregelungs-Servo, M87	33-10-2
Anlasserkupplungspedal-Brücke, P15	26-01-1	Geschwindigkeitssensor	33-08
Anlassermotor, M8	26-01-1	Geschwindigkeitssensor (VSS), B11	29-01-7
Anlassersystem	26-01	Geschwindigkeitssensor (VSS), B11	29-02-8
Ansauglufttemperatursensor (ACT), B5	29-02-13	Geschwindigkeitssensor (VSS), B11	33-08-1
Ansichten der Komponenten	97-02	Handschuhfachleuchte, E28	33-01-2
Antiblockiersystem (ABS)	12-01	Handschuhfachleuchte, E28	33-03-8
Anzeigenleuchte, E78	32-08-1	Handschuhfachleuchterschalter, N20	33-01-2
Ascherbeleuchtung, E39	33-03-3	Heckklappenschloß-Schalter, N200	33-11-2
Auswahlschalter, N128	34-01-2	Heckklappenwaschermotor, M57	32-11-1
Auswahlschalter, N128	34-02-2	Heckklappenwascherschalter, N116	32-11-1
Batterie, O1	26-01-1	Heckklappenwischermotor, M56	32-11-1
Batterie-Verteiler-Box (BJB), P93	01-02-1	Heckklappenwischerschalter, N115	32-11-1
Blink- und Warnblinkleuchten	32-08	Heckscheibenheizung, E41	33-09-1
Bremsflüssigkeitsniveauschalter, N1	33-04-4	Heckscheibenheizungsrelais, K1	33-09-1
Bremsflüssigkeitsniveauschalter, N1	33-05-4	Heckscheibenheizungsschalter, N10	33-09-1
Bremsleuchten	32-05	Heckscheibenwaschanlage	32-11
Bremslichtschalter, N15	12-01-2	Heiz- und Klimatastereinheit, N55	34-01-1
Bremslichtschalter, N15	32-05-1	Heiz- und Klimatastereinheit, N55	34-02-1
Crashsensor Kühler Mitte, B52	40-02-2	Heizung und Lüftung	34-02
Crashsensor links, B51	40-02-2	Heizungs-/Lüftungsgebläserelais Stufe 1, K49	34-01-1
Crashsensor rechts, B53	40-02-2	Heizungs-/Lüftungsgebläserelais Stufe 1, K49	34-02-1
Diagnosestecker (DLC), D20	29-01-7	Heizungs-/Lüftungsgebläserelais Stufe 3, K55	34-01-2
Diagnosestecker (DLC), D20	29-02-8	Heizungs-/Lüftungsgebläserelais Stufe 3, K55	34-02-2
Diagnosestecker (DLC), D20	29-03-1	Heizungs-Kontrollmodul, A85	34-01-8
Diagnosesystem	29-03	Index	00-03
Diebstahlwarn-Kontrollmodul, A83	33-11-2	Inhalt	00-01
Diebstahlwarnanlage	33-11	Innen-/Leseleuchten, E29	33-01-1
Diebstahlwarnanlageanzeige, E111	33-11-2	Innenleuchte linker Fußraum, E76	33-01-1
Dimmermodul Instrumententafel, A47	33-03-2	Innenleuchte rechter Fußraum, E77	33-01-1
Drosselklappen-Positionssensor (TPS), B8	29-01-9	Innenleuchten	33-01
Drosselklappen-Positionssensor (TPS), B8	29-02-13	Innenleuchterschalter linke Tür, N122	33-01-1
Druckschalter Servolenkung, N96	29-01-6	Innenleuchterschalter linke Tür, N122	33-02-2
Druckschalter Servolenkung, N96	29-02-7	Innenleuchterschalter rechte Tür, N123	33-01-1
Einführung	00-04	Innenleuchterschalter rechte Tür, N123	33-02-2
Einspritzventil 1, Y9	29-02-3	Instrumentenbeleuchtung	33-03
Einspritzventil 2, Y10	29-02-3	Kennzeichenbeleuchtung/Seitenbegrenzungsleuchten	32-09
Einspritzventil 3, Y11	29-02-3	Kennzeichenleuchte, links, E34	32-09-2
Einspritzventil 4, Y12	29-02-3	Kennzeichenleuchte, rechts, E35	32-09-2
Einspritzventile links, Y45	29-01-3	Kennzeichenleuchten, E14	32-09-4
Einspritzventile rechts, Y46	29-01-3	Klappscheinwerfer-Modul, A46	32-03-1
Elektrisch verstellbarer Spiegel Beifahrer, M29	33-09-1	Klappscheinwerfer-Teststecker, D21	32-03-2
Elektrisch verstellbarer Spiegel Beifahrer, M29	43-01-1	Klappscheinwerfermotor links, M54	32-03-1
Elektrisch verstellbarer Spiegel Fahrer, M28	33-09-1	Klappscheinwerfermotor rechts, M55	32-03-1
Elektrisch verstellbarer Spiegel Fahrer, M28	43-01-1	Klappscheinwerferschalter, N112	32-03-1
Elektrische Antenne-Motor, M62	38-01-1	Klimaanlage	34-01
Elektrische Fensterheber	42-01	Klimaanlage-Hochdruckschalter, N126	34-01-4
Elektrische Sitzverstellung	40-01	Klimaanlage-Verstärker, A86	34-01-8
Elektrische Spiegelverstellung	43-01	Klimaanlagekupplung-Temperaturschutzschalter, N127	34-01-12
Elektronisches Blinkermodul, A17	32-08-1	Klimaanlagenlüfterrelais Stufe 1, K58	34-01-12
Elektronisches Blinkermodul, A17	33-11-3	Klimaanlagenlüfterrelais Stufe 2, K57	34-01-12
Enteisungsanlage	33-09	Klimaanlagenrelais, K59	34-01-12
Feldspule Klimaanlagekupplung, Y52	34-01-12	Klopfsensor, B45	29-01-3
Fensterheber-Hauptschalter, N58	42-01-1	Kofferraumleuchterschalter, N117	33-01-2
Fensterheberschalter, Beifahrerseite, N105	42-01-1	Kombiinstrument	33-04
Fenstermotor, Beifahrerseite, M47	42-01-1	Kombiinstrument (MJ '95 →)	33-05
Fenstermotor, Fahrerseite, M48	42-01-1	Kombiinstrument, A50	33-04-1
Feststellbremsenschalter, N63	33-04-4	Kombiinstrument, A50	33-05-1
Feststellbremsenschalter, N63	33-05-4	Kombileuchte hinten links, E9	32-01-2

Kombileuchte hinten links, E9	32-02-1	Motorsteuergerät (PCM), A44	29-01-3
Kombileuchte hinten links, E9	32-05-1	Motorsteuergerät (PCM), A44	29-02-3
Kombileuchte hinten links, E9	32-06-1	Nebelleuchten	32-07
Kombileuchte hinten rechts, E10	32-01-2	Nebelleuchenschalter, N114	32-07-1
Kombileuchte hinten rechts, E10	32-02-1	Nebelschlußleuchte, E52	32-07-2
Kombileuchte hinten rechts, E10	32-05-1	Nebelschlußleuchtenrelais, K27	32-07-2
Kombileuchte hinten rechts, E10	32-06-1	Park-/Neutralstellungsschalter, N108	29-01-8
Kombileuchte vorn links, E56	32-08-2	Park-/Neutralstellungsschalter, N108	29-02-9
Kombileuchte vorn links, E56	32-09-1	Passives Diebstahlsicherungssystem (PATS)	33-12
Kombileuchte vorn rechts, E55	32-08-2	Pumpe Windschutzscheiben-Waschanlage, M6	32-10-1
Kombileuchte vorn rechts, E55	32-09-1	Raddrehzahlsensor, hinten links, B17	12-01-5
Kombinationsschalter, N109	01-02-13	Raddrehzahlsensor, hinten rechts, B16	12-01-5
Kombinationsschalter, N109	32-01-1	Raddrehzahlsensor, vorn links, B15	12-01-5
Kombinationsschalter, N109	32-02-1	Raddrehzahlsensor, vorn rechts, B14	12-01-5
Kombinationsschalter, N109	32-03-3	Radio, A11	38-01-1
Kombinationsschalter, N109	32-07-1	Radio-Verstärker, A48	38-01-2
Kombinationsschalter, N109	32-08-1	Radio/Kassettenspieler	38-01
Kombinationsschalter, N109	32-10-1	Rückfahrleuchten	32-06
Kraftstoffdruck-Magnetventil, Y47	29-01-4	Rückfahrcheinwerferschalter, N19	32-06-1
Kraftstoffdruck-Magnetventil, Y47	29-02-12	Rücklichtrelais, K63	32-01-2
Kraftstoffpumpenrelais, K4	29-01-4	Schalter elektrische Sitzverstellung, N99	40-01-1
Kraftstoffpumpenrelais, K4	29-02-5	Schaltzeichen	00-05
Kraftstofftankeinheit, A31	29-01-4	Scheibenwaschanlage	32-10
Kraftstofftankeinheit, A31	29-02-5	Scheinwerfer	32-01
Kupplungsdruckschalter, N66	34-01-4	Scheinwerfer, links, E1	32-01-1
Kupplungspedalschalter, N81	29-01-8	Scheinwerfer, rechts, E7	32-01-1
Kupplungspedalschalter, N81	29-02-9	Scheinwerfereinstellung	32-04
Kupplungspedalschalter, N81	33-10-3	Scheinwerfereinstellungs-Motor links, M60	32-04-1
Kurbelwellenpositionsgeber, B43	29-01-7	Scheinwerfereinstellungs-Motor rechts, M61	32-04-1
Kühlmitteltemperatursensor, B6	33-04-1	Scheinwerferrelais, K53	32-01-1
Kühlmitteltemperatursensor, B6	33-05-1	Scheinwerferrelais, K53	32-03-3
Ladesystem	31-01	Scheinwerferrelais, K53	32-04-1
Lageverzeichnis der Komponenten	97-01	Scheinwerferrelais, K53	32-07-1
Lambdasonde (HO2S) beheizt, vorgeschaltet, B89	29-02-6	Schiebedach	41-02
Lambdasonde (HO2S) beheizt, vorgeschaltet, links, B47	29-01-5	Schiebedachmotor, M34	41-02-1
Lambdasonde (HO2S) beheizt, vorgeschaltet, rechts, B48	29-01-6	Schiebedachrelais, K30	41-02-1
Lautsprecher Beifahrertür, Y26	38-01-3	Schiebedachschalter, N71	41-02-1
Lautsprecher Fahrertür, Y27	38-01-3	Schlüssel-Warn-Schalter, N65	33-07-2
Lautsprecher, hinten links, Y17	38-01-2	Sicherheitsgurtschloßschalter, N124	33-07-1
Lautsprecher, hinten rechts, Y19	38-01-2	Sicherheitssensor, B50	40-02-3
Leerlaufregelungsventil, Y13	29-01-6	Sicherungen und Relais	01-01
Leerlaufregelungsventil, Y13	29-02-7	Sicherungsdetails	01-03
Leerlaufschalter, N203	29-02-4	Signalhorn	32-12
Leistungsrelais Motorsteuergerät, K51	29-01-3	Signalhorn links, H7	32-12-2
Leistungsrelais Motorsteuergerät, K51	29-02-3	Signalhorn links, H7	33-11-4
Lendenstützen-/Polsterkompressor links, M31	40-01-1	Signalhorn rechts, H8	32-12-2
Lendenstützen-/Sitzpolsterschalter, N129	40-01-1	Signalhorn rechts, H8	33-11-4
Leuchtweitenregulierungsschalter, N13	32-04-1	Signalhornrelais, K33	32-12-1
Luftmassenmesser (MAF), B22	29-01-9	Signalhornrelais, K33	33-11-4
Luftmassenmesser (MAF), B22	29-02-4	Signalhornschalter, N54	32-12-1
Luftzufuhr-Stellmotor, M89	34-01-9	Spiegelverstellungsschalter, N37	43-01-1
Lüftermotor, M37	29-02-10	Spiralfeder, P13	32-12-1
Lüftermotor, M37	34-01-11	Spiralfeder, P13	33-10-1
Lüftermotor-Kondensator, M59	34-01-12	Spiralfeder, P13	40-02-3
Magnetventil 1 Regelbares Resonanz-Ansaugsystem (VRIS), Y50	29-01-6	Standlichtrelais, K52	32-01-1
Magnetventil 2 Regelbares Resonanz-Ansaugsystem (VRIS), Y51	29-01-6	Standlichtrelais, K52	32-02-1
Make-up-Spiegel-Lampe, links, E30	33-01-1	Standlichtrelais, K52	32-03-4
Make-up-Spiegel-Lampe, rechts, E31	33-01-1	Standlichtrelais, K52	32-09-1
Masseanschluß	01-04	Standlichtrelais, K52	33-01-2
Motorhaubenschalter, N21	33-11-2	Startsperr-Relais, K94	26-01-1
Motorkühler-Lüfterrelais Stufe 1, K56	29-01-10	Steckeransichten	98-01
Motorkühler-Lüfterrelais Stufe 1, K56	29-02-10	Stoßschalter, N61	29-01-4
Motorkühler-Lüfterrelais Stufe 1, K56	34-01-11	Stoßschalter, N61	29-02-5
Motorkühlmittel-Temperaturgeber (ECT), B10	29-01-8	Stromverteiler	01-02
Motorkühlmittel-Temperaturgeber (ECT), B10	29-02-9	Systemübersicht	00-02
Motorkühlmittel-Temperaturgeber (Lüfter), B54	29-01-8	Tagfahrleuchte links, E92	32-02-2
Motorkühlmittel-Temperaturgeber (Lüfter), B54	29-02-9	Tagfahrleuchte rechts, E93	32-02-2
Motorlüfterrelais (Hochgeschwindigkeit), K46	29-01-10	Tagfahrleuchten	32-02
Motorlüfterrelais (Hochgeschwindigkeit), K46	29-02-10	Tagfahrleuchten-Relais (Parkleuchten), K80	32-02-1
Motorlüfterrelais (Hochgeschwindigkeit), K46	34-01-11	Tagfahrleuchtenrelais, K5	32-02-2
Motorregelung 2,0 l 16V	29-02	Temperaturverteilungs-Stellmotor, M88	34-01-9
Motorregelung 2,5 l 24V	29-01	Türeinstiegs-Beleuchtung	33-02
		Türgriffschalter, links, N118	33-02-1
		Türgriffschalter, rechts, N119	33-02-1

Index

Türschloßzylinder–Leuchte (im Kombinationsschalter), E73 . . .	33–02–2
Türschloßzylinder–Leuchte (im Kombinationsschalter), E73 . . .	33–07–3
Türschloßzylinder–Leuchte links, E71	33–02–2
Türschloßzylinder–Leuchte links, E71	33–07–3
Türschloßzylinder–Leuchte rechts, E72	33–02–2
Türschloßzylinder–Leuchte rechts, E72	33–07–3
Türschloßzylinder–Schalter Beifahrer, N131	41–01–1
Türschloßzylinder–Schalter Fahrer, N130	41–01–1
Türschloßzylinder–Schalter links, N130	33–11–1
Türschloßzylinder–Schalter rechts, N131	33–11–1
Türverriegelungs–Positionsschalter Tür vorn links, N198	33–11–2
Türverriegelungs–Positionsschalter Tür vorn rechts, N199	33–11–2
Türverriegelungsmotor Beifahrertür, M19	41–01–1
Türverriegelungsmotor Fahrerseite, M21	41–01–1
Türverriegelungsschalter Beifahrer, N35	41–01–1
Türverriegelungsschalter Fahrer, N36	41–01–1
Uhr, A39	33–06–1
Vakuumentil, Y68	33–10–2
Versenkbare Scheinwerfer	32–03
Warnanlage	33–07
Warnblinkrelais, K61	32–08–1
Waschflüssigkeitsniveauschalter, N89	33–04–5
Waschflüssigkeitsniveauschalter, N89	33–05–5
Windschutzscheibenwischer–Motor, M2	32–10–1
Zentral–Elektrik–Box (CJB), P91	01–03–6
Zentrale Steuereinheit (CPU), A45	33–01–1
Zentrale Steuereinheit (CPU), A45	33–07–1
Zentrale Steuereinheit (CPU), A45	33–11–1
Zentralverriegelung	41–01
Zentralverriegelungsrelais, K60	41–01–1
Zigarettenanzünder, R2	33–06–1
Zigarettenanzünder/Uhr	33–06
Zigarettenanzünderbeleuchtung, E74	33–03–3
Zusatzscheinwerfer Fernlicht links, E79	32–01–2
Zusatzscheinwerfer Fernlicht rechts, E80	32–01–2
Zusätzliches Fernlichtrelais, K62	32–01–2
Zündanlaßschalter, N6	01–02–10
Zündanlaßschalter, N6	26–01–1
Zündverteiler, A5	29–01–1
Zündverteiler, A5	29–02–1
Öldruckschalter, N17	33–04–2
Öldruckschalter, N17	33–05–2

