

Lageverzeichnis der Komponenten

Bauteile		Kapitel 97-02
	Einbauort	Seite/Koordinaten
A5	Zündverteiler	
	Motor	10 - A 2
A5	Zündverteiler	
	Motor	10 - A 3
A7	ABS-Steuermodul	
	hinter der unteren Armaturenbrettverkleidung, links	13 - A 0
A8	ABS-Hydraulikeinheit	
	Motorraum, hinten, links	12 - C 5
A11	Radio	
	Mittelkonsole, vorn, oben	14 - E 5
A17	Elektronisches Blinkermodul	
	hinter der unteren Armaturenbrettverkleidung, links	16 - A 2
A27	Geschwindigkeitsregelmodul	
	Motorraum, hinten, links	
A29	Airbag-Modul	
	hinter der unteren Armaturenbrettverkleidung, links	14 - C 0
A31	Kraftstofftankeinheit	
	unter der Gepäckraumbodenverkleidung, links	18 - E 0
A39	Uhr	
	Armaturenbrett	
A42	Airbag Fahrer	
	im Lenkrad	
A43	Airbag Beifahrer	
	Armaturenbrett, rechts, Linkslenker (LHD)	
A43	Airbag Beifahrer	
	Armaturenbrett, links, Rechtslenker (RHD)	
A44	Motorsteuergerät (PCM)	
	unter der Mittelkonsole, vorn	13 - F 2
A45	Zentrale Steuereinheit (CPU)	
	hinter der unteren Armaturenbrettverkleidung, links	14 - A 2
A45	Zentrale Steuereinheit (CPU)	
	hinter der unteren Armaturenbrettverkleidung, links	15 - A 2
A46	Klappscheinwerfer-Modul	
	hinter der unteren Armaturenbrettverkleidung, vorn	16 - B 5
A47	Dimmermodul Instrumententafel	
	Kombiinstrument, unten	16 - B 0
A48	Radio-Verstärker	
	hinter der Verkleidung, hinten, rechts	17 - C 0
A48	Radio-Verstärker	
	hinter der Verkleidung, hinten, rechts	17 - D 0
A50	Kombiinstrument	
	Armaturenbrett	15 - C 5
A83	Diebstahlwarn-Kontrollmodul	
	hinter der unteren Armaturenbrettverkleidung, vorn	
A85	Heizungs-Kontrollmodul	
	Mittelkonsole	15 - D 5
A86	Klimaanlage-Verstärker	
	hinter der unteren Armaturenbrettverkleidung, links	
B8	Drosselklappen-Positionssensor (TPS)	
	Motor, 2,0 l 16V Motor	4 - A 4

Bauteile	Einbauort	Kapitel 97-02 Seite/Koordinaten
B8	Drosselklappen-Positionssensor (TPS) Motor, 2,5 l 24V Motor	8 - D 5
B10	Motorkühlmittel-Temperaturgeber (ECT) Motor, 2,0 l 16V Motor	2 - B 0
B10	Motorkühlmittel-Temperaturgeber (ECT) Motor, 2,5 l 24V Motor	7 - A 2
B11	Geschwindigkeitssensor (VSS) Motor, hinten, 2,0 l 16V Motor	6 - B 5
B11	Geschwindigkeitssensor (VSS) Motor, hinten, 2,5 l 24V Motor	8 - A 4
B14	Raddrehzahlsensor vorn rechts Radnabe, vorn, rechts	5 - A 5
B15	Raddrehzahlsensor vorn links Radnabe, vorn, links	
B16	Radsensor hinten rechts Radnabe, hinten, rechts	18 - E 5
B17	Radsensor hinten links Radnabe, hinten, links	18 - C 0
B22	Luftmassenmesser (MAF) Motor, 2,0 l 16V Motor	2 - C 5
B22	Luftmassenmesser (MAF) Motor, 2,5 l 24V Motor	8 - F 4
B43	Kurbelwellenpositionsgeber Motor	7 - C 0
B45	Klopfsensor Motor	8 - A 4
B47	Lambdasonde links (HO2S) Motor	8 - C 0
B48	Lambdasonde rechts (HO2S) Motor	7 - A 4
B49	Abgasrückführungsventil-Sensor (EGR) Motor	8 - D 5
B50	Sicherheitssensor hinter dem Armaturenbrett, Mitte	14 - D 5
B51	Crashsensor links vorderer Stoßfänger	6 - D 0
B51	Crashsensor links vorderer Stoßfänger	12 - D 0
B52	Crashsensor Kühler Mitte Motorraum, vorn	6 - B 0
B52	Crashsensor Kühler Mitte Motorraum, vorn	12 - B 0
B53	Crashsensor rechts vorderer Stoßfänger, 2,0 l 16V Motor	5 - C 0
B53	Crashsensor rechts vorderer Stoßfänger, 2,5 l 24V Motor	11 - C 0
B54	Motorkühlmittel-Temperaturgeber (Lüfter) Motor	7 - A 1
B89	Vorgeschaltete beheizte Lambdasonde (HO2S) im Abgassystem, 2,0 l 16V Motor	2 - A 0

Lageverzeichnis der Komponenten

Bauteile		Kapitel 97-02
	Einbauort	Seite/Koordinaten
D16	ABS-Teststecker hinter der unteren Armaturenbrettverkleidung, links	13 - B 0
D20	Diagnosestecker (DLC) Motor, 2,0 l 16V Motor	2 - F 4
D20	Diagnosestecker (DLC) Motor, 2,5 l 24V Motor	8 - F 2
D21	Klappscheinwerfer-Teststecker Motorraum, links, 2,0 l 16V Motor	4 - F 3
D21	Klappscheinwerfer-Teststecker Motorraum, links, 2,5 l 24V Motor	10 - F 3
E1	Scheinwerfer links Motorraum, vorn, links	12 - F 2
E7	Scheinwerfer rechts Motorraum, vorn, rechts	11 - A 1
E9	Kombileuchte hinten links Heckabschluß, links	19 - D 0
E10	Kombileuchte hinten rechts Heckabschluß, rechts	19 - F 1
E11	Blinkleuchte Seite links Kotflügel, vorn, links	
E12	Blinkleuchte Seite rechts Kotflügel, vorn, rechts	
E14	Kennzeichenleuchten Heckabschluß	
E27	Motorraumleuchte unter der Motorhaube, 2,0 l 16V Motor	6 - E 5
E27	Motorraumleuchte unter der Motorhaube, 2,5 l 24V Motor	12 - E 5
E28	Handschuhfachleuchte im Handschuhkasten	16 - D 5
E29	Innen-/Leseleuchten im Dachhimmel	19 - C 5
E30	Make-up-Spiegelleuchte links unter der linken Sonnenblende	19 - B 5
E31	Make-up-Spiegelleuchte rechts unter der rechten Sonnenblende	19 - C 5
E34	Kennzeichenleuchte links in der Heckklappe, Mitte	19 - E 0
E35	Kennzeichenleuchte rechts in der Heckklappe, Mitte	20 - F 1
E39	Ascherbeleuchtung Mittelkonsole, hinten	16 - E 0
E41	Heckscheibenheizung Heckscheibe, links	19 - D 5
E41	Heckscheibenheizung Heckscheibe, rechts	19 - E 5
E52	Nebelschlußleuchte hinterer Stoßfänger	
E55	Kombileuchte vorn rechts Fahrzeugfront (außen)	11 - A 3

Bauteile	Einbauort	Kapitel 97-02 Seite/Koordinaten
E56	Kombileuchte vorn links Fahrzeugfront (außen)	12 - F 3
E57	Kofferraumbeleuchtung im Gepäckraum, links	19 - B 0
E57	Kofferraumbeleuchtung im Gepäckraum, links	19 - C 0
E71	Türschloßzylinder-Leuchte Fahrer in der Fahrertür	20 - A 0
E72	Türschloßzylinder-Leuchte Beifahrer in der Beifahrertür	20 - C 5
E73	Türschloßzylinder-Leuchte (im Kombinationsschalter) an der Lenksäule	
E74	Zigarettenanzünderbeleuchtung Mittelkonsole, Mitte	16 - D 0
E75	Heizungs- und Klimaanlage-Beleuchtung Mittelkonsole, vorn, oben	16 - D 5
E76	Innenleuchte linker Fußraum im vorderen linken Fußraum, links	16 - B 0
E77	Innenleuchte rechter Fußraum im vorderen rechten Fußraum, rechts	16 - F 4
E78	Anzeigenleuchte Armaturenbrett	
E79	Zusatzscheinwerfer Fernlicht links vorderer Stoßfänger, links	12 - D 0
E80	Zusatzscheinwerfer Fernlicht rechts vorderer Stoßfänger	11 - D 0
E88	Kennzeichenleuchte Heckabschluß	
E92	Tagfahrleuchte links vorderer Stoßfänger, links	
E93	Tagfahrleuchte rechts vorderer Stoßfänger, rechts	
H7	Signalhorn links vorderer Stoßfänger, unten, links	6 - F 1
H7	Signalhorn links vorderer Stoßfänger, unten, links	12 - F 1
H8	Signalhorn rechts vorderer Stoßfänger, unten, links	6 - F 2
H8	Signalhorn rechts vorderer Stoßfänger, unten, links	12 - F 1
K1	Heckscheibenheizungsrelais Motorraum	9 - D 0
K4	Kraftstoffpumpenrelais Motorraum, links, 2,0 l 16V Motor	4 - F 3
K4	Kraftstoffpumpenrelais Motorraum, links, 2,5 l 24V Motor	10 - F 3
K5	Tagfahrleuchtenrelais unter dem Armaturenbrett, links	
K18	ABS-Hauptrelais Motorraum, vorn, links, 2,0 l 16V Motor	6 - F 4

Lageverzeichnis der Komponenten

Bauteile		Kapitel 97-02
	Einbauort	Seite/Koordinaten
K18	ABS-Hauptrelais Motorraum, vorn, links	12 - F 3
K27	Nebelschlußleuchtenrelais hinter dem Kombiinstrument	
K30	Schiebedachrelais im Dachhimmel, Mitte	20 - C 0
K33	Signalhornrelais Motorraum, links, 2,0 l 16V Motor	4 - F 3
K33	Signalhornrelais Motorraum, links, 2,5 l 24V Motor	10 - F 2
K46	Motorlüfterrelais (Hochgeschwindigkeit) Motorraum, 2,0 l 16V Motor	4 - E 5
K46	Motorlüfterrelais (Hochgeschwindigkeit) Motorraum, 2,5 l 24V Motor	10 - C 0
K49	Heizungs-/Lüftungsgebläserrelais Stufe 1 Motorraum, 2,0 l 16V Motor	4 - C 5
K49	Heizungs-/Lüftungsgebläserrelais Stufe 1 Motorraum, 2,5 l 24V Motor	9 - C 0
K51	Leistungsrelais Motorsteuergerät Motorraum, links, 2,0 l 16V Motor	4 - F 3
K51	Leistungsrelais Motorsteuergerät Motorraum, links, 2,5 l 24V Motor	10 - F 2
K52	Standlichtrelais Motorraum, links, 2,0 l 16V Motor	4 - F 2
K52	Standlichtrelais Motorraum, links, 2,5 l 24V Motor	10 - F 2
K53	Scheinwerferrelais Motorraum, links, 2,0 l 16V Motor	4 - F 2
K53	Scheinwerferrelais Motorraum, links, 2,5 l 24V Motor	10 - F 2
K55	Heizungs-/Lüftungsgebläserrelais Stufe 3 hinter der unteren Armaturenbrettverkleidung, rechts	15 - F 4
K56	Motorkühler-Lüfterrelais Stufe 1 Motorraum, 2,0 l 16V Motor	4 - B 0
K56	Motorkühler-Lüfterrelais Stufe 1 Motorraum, 2,5 l 24V Motor	10 - C 0
K57	Klimaanlagenlüfterrelais Stufe 2 Motorraum, links	10 - F 4
K58	Klimaanlagenlüfterrelais Stufe 1 Motorraum, links	10 - F 1
K59	Klimaanlagenrelais Motorraum, links, 2,0 l 16V Motor	4 - F 2
K59	Klimaanlagenrelais Motorraum, links, 2,5 l 24V Motor	10 - F 2
K60	Zentralverriegelungsrelais hinter der Verkleidung, Mitte, links	
K61	Warnblinkrelais hinter dem Armaturenbrett	
K62	Zusätzliches Fernlichtrelais Motorraum, links, 2,0 l 16V Motor	4 - F 2

Bauteile	Einbauort	Kapitel 97-02 Seite/Koordinaten
K62	Zusätzliches Fernlichtrelais Motorraum, links, 2,5 l 24V Motor	10 - F 2
K63	Rücklichtrelais Armaturenbrett, links	
K80	Tagfahrleuchten-Relais (Parkleuchten) unter dem Armaturenbrett, links	
K94	Startsperr-Relais Motorraum, links	4 - F 2
K94	Startsperr-Relais Motorraum, links	10 - F 2
M2	Windschutzscheibenwischer-Motor an der Spritzwand, oben, links	12 - D 5
M6	Pumpe Windschutzscheiben-Waschanlage Motorraum, vorn, rechts	11 - A 2
M8	Anlassermotor Motor, 2,0 l 16V Motor	3 - A 2
M8	Anlassermotor Motor, 2,5 l 24V Motor	10 - D 0
M16	Gebälsemotor hinter der unteren Armaturenbrettverkleidung, rechts	15 - E 4
M19	Türverriegelungsmotor Beifahrertür in der Beifahrertür	18 - D 5
M21	Türverriegelungsmotor Fahrerseite in der Fahrertür	18 - A 5
M28	Elektrisch verstellbarer Spiegel Fahrer in der linken Vordertür oben	18 - C 5
M29	Elektrisch verstellbarer Spiegel Beifahrer in der rechten Vordertür oben	18 - C 5
M31	Lendenstützen-/Polsterkompressor links unter dem Fahrersitz	21 - F 4
M34	Schiebedachmotor im Dachhimmel, Mitte	20 - B 0
M37	Lüftermotor Motorraum, 2,0 l 16V Motor	4 - A 0
M37	Lüftermotor Motorraum, 2,5 l 24V Motor	10 - B 0
M41	Frontsitz-Lendenstützenkompressormotor Fahrersitz	
M42	Frontsitz - Vorwärts/rückwärts-Motor unter dem Fahrersitz	21 - C 0
M43	Frontsitz-Höhenverstellmotor vordere Höhe unter dem Fahrersitz	21 - B 5
M44	Frontsitz-Höhenverstellmotor hintere Höhe unter dem Fahrersitz	21 - A 4
M47	Fenstermotor Beifahrer in der Beifahrertür	18 - E 5
M48	Fenstermotor Fahrer in der Fahrertür	18 - A 0
M54	Klappscheinwerfermotor links Motorraum, vorn, links	12 - E 0

Lageverzeichnis der Komponenten

Bauteile		Kapitel 97-02
	Einbauort	Seite/Koordinaten
M55	Klappscheinwerfermotor rechts Motorraum, vorn, rechts	11 - C 0
M56	Heckklappenwischermotor in der Heckklappe, links	18 - E 1
M57	Heckklappenwaschermotor hinter der Gepäckraumverkleidung, links, unten	18 - C 0
M58	Gebläseeinheit hinter der unteren Armaturenbrettverkleidung, rechts	15 - E 5
M59	Lüftermotor-Kondensator Motorraum	9 - A 2
M60	Scheinwerfereinstellungs-Motor links Motorraum, vorn, rechts	
M61	Scheinwerfereinstellungs-Motor rechts Motorraum, vorn, links	
M62	Elektrische Antenne-Motor hinter der Gepäckraumverkleidung, hinten, rechts	17 - F 1
M72	Frischluft-Stellmotor hinter der unteren Armaturenbrettverkleidung, rechts	
M87	Geschwindigkeitsregelungs-Servo hinter der unteren Armaturenbrettverkleidung, rechts	
M88	Temperaturverteilungs-Stellmotor Klimaanlage-Gehäuse	
M89	Luftzufuhr-Stellmotor Klimaanlage-Gehäuse	
N1	Bremsflüssigkeitsniveauschalter Motorraum, hinten, links	12 - A 5
N6	Zündanlaßschalter an der Lenksäule, oben	13 - C 5
N10	Heckscheibenheizungsschalter Mittelkonsole, vorn	15 - C 0
N13	Leuchtweitenregulierungsschalter Armaturenbrett	
N15	Bremslichtschalter am Bremspedalträger	13 - D 0
N17	Öldruckschalter Motor, 2,0 l 16V Motor	5 - A 4
N17	Öldruckschalter Motor, 2,5 l 24V Motor	11 - E 0
N19	Rückfahrscheinwerferschalter Motor	12 - A 3
N20	Handschuhfachleuchtenschalter im Handschuhkasten	16 - E 5
N21	Motorhaubenschalter Motorraum, vorn	6 - A 0
N35	Türverriegelungsschalter Beifahrer in der Beifahrertür	18 - D 5
N36	Türverriegelungsschalter Fahrer in der Fahrertür	18 - B 5
N37	Spiegelverstellungsschalter in der Fahrertür	18 - B 5

Bauteile	Einbauort	Kapitel 97-02 Seite/Koordinaten
N49	Warnblinkanlage-Schalter an der Lenksäule, oben	13 - D 5
N54	Signalhornschalter im Lenkrad	16 - C 5
N55	Heiz- und Klimatastereinheit Mittelkonsole, vorn	15 - D 3
N58	Fensterheber-Hauptschalter in der Fahrertür	18 - B 4
N61	Stoßschalter hinter der Gepäckraumverkleidung, links, unten	18 - D 0
N63	Feststellbremsenschalter Mittelkonsole, hinten	21 - A 3
N66	Kupplungsdruckschalter Motor, 2,0 l 16V Motor	3 - A 5
N66	Kupplungsdruckschalter Motor, 2,5 l 24V Motor	9 - D 5
N71	Schiebedachschalter im Dachhimmel, vorn, Mitte	19 - C 4
N81	Kupplungspedalschalter am Kupplungspedalträger	13 - D 0
N89	Waschflüssigkeitsniveauschalter Motorraum, vorn, rechts	11 - A 3
N96	Druckschalter Servolenkung Motor, 2,0 l 16V Motor	1 - D 0
N96	Druckschalter Servolenkung Motor, 2,5 l 24V Motor	7 - A 2
N99	Schalter elektrische Sitzverstellung Fahrsitz, links	21 - D 0
N105	Fensterheberschalter Beifahrer in der Beifahrertür	18 - D 4
N108	Park-/Neutralstellungsschalter Motor, 2,0 l 16V Motor	2 - B 5
N108	Park-/Neutralstellungsschalter Motor, 2,5 l 24V Motor	10 - D 5
N109	Kombinationsschalter an der Lenksäule, oben	13 - D 5
N112	Klappscheinwerferschalter Mittelkonsole, vorn	16 - F 4
N113	Hauptlichtschalter an der Lenksäule, oben	13 - D 5
N114	Nebelleuchtenschalter Mittelkonsole, vorn	16 - D 0
N115	Heckklappenwischerschalter Mittelkonsole, vorn	15 - D 0
N116	Heckklappenwascherschalter Mittelkonsole, vorn	15 - E 5
N117	Kofferraumleuchtenschalter im Gepäckraum, hinten, Mitte	19 - E 0
N118	Türgriffschalter Fahrer in der Fahrertür	20 - A 0

Lageverzeichnis der Komponenten

Bauteile	Einbauort	Kapitel 97-02
		Seite/Koordinaten
N119	Türgriffschalter Beifahrer in der Beifahrertür	20 - C 4
N122	Innenleuchtenschalter linke Tür linke B-Säule	19 - B 0
N123	Innenleuchtenschalter rechte Tür rechte B-Säule	20 - D 0
N124	Sicherheitsgurtschloßschalter unter dem Fahrersitz	21 - D 5
N125	Gebäsemotorschalter Mittelkonsole	15 - D 5
N126	Klimaanlage-Hochdruck-/Gebläseschalter Motorraum, 2,0 l 16V Motor	1 - D 0
N126	Klimaanlage-Hochdruck-/Gebläseschalter Motorraum, 2,5 l 24V Motor	9 - E 0
N127	Klimaanlagekupplung-Temperaturschutzschalter Motor, 2,0 l 16V Motor	1 - B 1
N127	Klimaanlagekupplung-Temperaturschutzschalter Motor, 2,5 l 24V Motor	9 - A 3
N128	Auswahlschalter Mittelkonsole, vorn	15 - D 5
N129	Lendenstützen-/Sitzpolsterschalter Fahrersitz, links	21 - E 0
N130	Türschloßzylinder-Schalter Fahrer in der Fahrertür	20 - A 5
N131	Türschloßzylinder-Schalter Beifahrer in der Beifahrertür	20 - E 5
N198	Fahrertür-Positionsschalter in der Fahrertür	10 - D 5
N198	Fahrertür-Positionsschalter in der Fahrertür	18 - A 4
N199	Beifahrertür-Positionsschalter in der Beifahrertür	18 - D 4
N200	Heckklappenschloß-Schalter hinter der Gepäckraumverkleidung, hinten, rechts	18 - F 1
N201	Geschwindigkeitsregelungs-Schalter an der Lenksäule	
N203	Leerlaufschalter Motor	
O1	Batterie Motorraum, vorn, links	
O2	Generator Motor, 2,0 l 16V Motor	3 - A 3
O2	Generator Motor, 2,5 l 24V Motor	9 - A 4
P13	Spiralfeder an der Lenksäule, oben	14 - C 5
P15	Anlasserkupplungspedal-Brücke am Kupplungspedalträger	13 - D 0
P91	Zentral-Elektrik-Box (CJB) hinter der unteren Armaturenbrettverkleidung, links	14 - A 3

Bauteile	Einbauort	Kapitel 97-02 Seite/Koordinaten
P91	Zentral-Elektrik-Box (CJB) hinter der unteren Armaturenbrettverkleidung, links	15 - A 2
P93	Batterie-Verteiler-Box (BJB) Motorraum, links, 2,0 l 16V Motor	4 - F 3
P93	Batterie-Verteiler-Box (BJB) Motorraum, links, 2,5 l 24V Motor	10 - F 3
R2	Zigarettenanzünder Mittelkonsole, Mitte	15 - F 2
R20	Gebälsewiderstand hinter der unteren Armaturenbrettverkleidung, rechts	15 - F 5
Y1	Aktivkohlefilter-Reinigungsmagnetventil Motor, 2,0 l 16V Motor	1 - C 5
Y1	Aktivkohlefilter-Reinigungsmagnetventil Motor, 2,5 l 24V Motor	7 - E 5
Y9	Einspritzventil 1 Zylinderkopf, 2,0 l 16V Motor	1 - B 4
Y10	Einspritzventil 2 Zylinderkopf, 2,0 l 16V Motor	1 - D 5
Y11	Einspritzventil 3 Zylinderkopf, 2,0 l 16V Motor	1 - E 5
Y12	Einspritzventil 4 Zylinderkopf, 2,0 l 16V Motor	2 - A 4
Y13	Leerlaufregelungsventil Motor, 2,0 l 16V Motor	2 - A 5
Y13	Leerlaufregelungsventil Motor, 2,5 l 24V Motor	8 - E 0
Y17	Lautsprecher hinten links hinter der Lautsprecherverkleidung, hinten, links	17 - A 0
Y19	Lautsprecher hinten rechts hinter der Lautsprecherverkleidung, hinten, rechts	17 - D 5
Y26	Lautsprecher Beifahrertür in der Beifahrertür	17 - C 5
Y27	Lautsprecher Fahrertür in der Fahrertür	17 - A 5
Y45	Einspritzventile links Motor, 2,5 l 24V Motor	8 - A 2
Y46	Einspritzventile rechts Motor, 2,5 l 24V Motor	8 - A 3
Y47	Kraftstoffdruck-Magnetventil Motor, 2,0 l 16V Motor	1 - C 5
Y47	Kraftstoffdruck-Magnetventil Motor, 2,5 l 24V Motor	8 - C 0
Y48	Abgasrückführungsmagnetventil (EGR) (Belüftung) Motor	7 - E 5
Y49	Abgasrückführungs-Magnetventil (EGR) (Vakuum) Motor, 2,0 l 16V Motor	1 - B 4
Y49	Abgasrückführungs-Magnetventil (EGR) (Vakuum) Motor, 2,0 l 16V Motor	1 - B 5
Y49	Abgasrückführungs-Magnetventil (EGR) (Vakuum) Motor, 2,5 l 24V Motor	7 - F 5

Lageverzeichnis der Komponenten

Bauteile	Einbauort	Kapitel 97-02	Seite/Koordinaten
Y50	Magnetventil 1 Regelbares Resonanz-Ansaugsystem (VRIS) Motor, 2,5 l 24V Motor		7 - C 5
Y51	Magnetventil 2 Regelbares Resonanz-Ansaugsystem (VRIS) Motor		7 - D 5
Y52	Feldspule Klimaanlagekupplung Motor, 2,5 l 24V Motor		
Y52	Feldspule Klimaanlagekupplung Motor, 2,0 l 16V Motor		1 - B 1

Stecker

Kapitel 97-02

Einbauort

Seite/Koordinaten

C100	Motorraum, links	4 - F 2
C100	Motorraum, links	10 - F 2
C102	Motorraum, links	4 - F 2
C102	Motorraum, links	10 - F 2
C103	Motorraum, vorn, links	6 - B 0
C103	Motorraum, vorn, links	12 - C 0
C104	Motorraum, links	4 - F 3
C104	Motorraum, links	10 - F 2
C105	Motorraum, links	4 - F 3
C105	Motorraum, links	10 - F 2
C106	Motor	8 - F 1
C107	Motor, 2,0 l 16V Motor	1 - B 3
C107	Motor, 2,5 l 24V Motor	9 - A 5
C108	Motorraum	9 - A 2
C109	Motorraum, vorn, rechts	11 - A 2
C110	Motorraum, hinten, links	
C111	Radhaus, vorn, rechts	11 - A 3
C112	Motorraum, vorn, rechts	10 - A 2
C113	Motorraum, vorn, rechts	
C114	Motorraum, vorn	6 - A 0
C115	Radhaus, vorn, links	12 - F 3
C116	Motorraum, vorn, links	6 - F 2
C116	Motorraum, vorn, links	12 - F 2
C117	Heckabschluß, rechts	
C118	Motorraum	10 - B 0
C119	vorderer Stoßfänger, links	12 - D 0
C120	vorderer Stoßfänger	11 - D 0
C121	Motorraum, 2,0 l 16V Motor	1 - D 0
C121	Motorraum, 2,5 l 24V Motor	9 - E 0
C122	Motorraum, vorn, links	6 - F 4
C122	Motorraum, vorn, links	12 - F 3
C123	Motorraum, links	4 - F 3
C123	Motorraum, links	10 - F 3
C124	Motorraum, hinten, links	12 - A 5
C125	Motorraum, hinten, links	12 - E 5
C126	Motor	8 - F 4
C127	Motor	8 - D 0
C128	Motorraum, 2,0 l 16V Motor	8 - E 0
C129	Motor	7 - C 0
C130	Motor, 2,0 l 16V Motor	2 - A 0
C130	Motor, 2,5 l 24V Motor	7 - B 5
C132	Motorraum, links	4 - F 2
C132	Motorraum, links	10 - F 2
C133	Motorraum, vorn, rechts	11 - A 3
C134	Motor	10 - A 2
C135	Motor, 2,0 l 16V Motor	2 - F 4
C135	Motor, 2,5 l 24V Motor	8 - F 2
C136	Motor, 2,0 l 16V Motor	4 - A 4
C136	Motor, 2,5 l 24V Motor	8 - D 5
C138	Motor	8 - A 3
C139	Motor	8 - D 5

Lageverzeichnis der Komponenten

Stecker

Kapitel 97-02

Seite/Koordinaten

	Einbauort	
C140	Motor	7 - A 1
C141	Motorraum, links	4 - F 2
C141	Motorraum, links	10 - F 2
C143	Motor, 2,0 l 16V Motor	2 - B 0
C143	Motor, 2,5 l 24V Motor	7 - A 2
C144	Motorraum, 2,0 l 16V Motor	4 - E 5
C144	Motorraum, 2,5 l 24V Motor	10 - C 0
C145	Motorraum, 2,0 l 16V Motor	4 - C 5
C145	Motorraum, 2,5 l 24V Motor	9 - C 0
C149	Motor, 2,0 l 16V Motor	2 - F 1
C149	Motor, 2,5 l 24V Motor	8 - F 2
C150	Motor, 2,0 l 16V Motor	2 - C 5
C150	Motor, 2,5 l 24V Motor	8 - F 4
C151	Motor	8 - F 5
C152	Motorraum, links	4 - F 3
C152	Motorraum, links	10 - F 3
C153	Motor, 2,0 l 16V Motor	3 - A 3
C153	Motor, 2,5 l 24V Motor	9 - A 4
C154	Radhaus, vorn, links	12 - F 4
C155	Radhaus, vorn, links	12 - F 4
C156	Motorraum, vorn, links	12 - A 4
C156	Motorraum, vorn, links	6 - D 0
C157	Motorraum, vorn, links	6 - D 0
C157	Motorraum, vorn, links	12 - A 4
C158	Radhaus, vorn, rechts	11 - A 5
C159	Radhaus, vorn, rechts	11 - A 5
C160	Motorraum, links	4 - F 2
C160	Motorraum, links	10 - F 2
C162	Motor	12 - A 2
C163	Motorraum, links	10 - F 1
C164	Motorraum, links	10 - F 4
C165	an der Spritzwand, oben, links	12 - D 5
C166	Motorraum	19 - D 1
C167	Motorraum	10 - C 0
C168	Motorraum, links	4 - F 2
C168	Motorraum, links	10 - F 1
C169	Motorraum, links	4 - F 2
C169	Motorraum, links	10 - F 1
C170	Motor	10 - A 3
C173	Motorraum, hinten, links	12 - C 5
C174	Motorraum, hinten, links	12 - C 5
C175	Motorraum	6 - B 5
C176	Motor, 2,0 l 16V Motor	3 - A 2
C176	Motor, 2,5 l 24V Motor	10 - D 0
C178	vorderer Stoßfänger, unten, links	6 - F 2
C178	vorderer Stoßfänger, unten, links	12 - F 1
C179	vorderer Stoßfänger, unten, links	6 - F 1
C179	vorderer Stoßfänger, unten, links	12 - F 1
C180	Motor, 2,0 l 16V Motor	2 - F 2
C180	Motor, 2,5 l 24V Motor	8 - F 2
C181	Zylinderkopf, 2,0 l 16V Motor	1 - B 4

Stecker

Kapitel 97-02

	Einbauort	Seite/Koordinaten
C182	Zylinderkopf, 2,0 l 16V Motor	1 - D 5
C183	Zylinderkopf, 2,0 l 16V Motor	1 - E 5
C184	Zylinderkopf, 2,0 l 16V Motor	2 - A 4
C185	Motor, 2,0 l 16V Motor	1 - C 5
C185	Motor, 2,5 l 24V Motor	7 - E 5
C187	Motor, 2,0 l 16V Motor	1 - C 5
C187	Motor, 2,5 l 24V Motor	8 - C 0
C188	Motor, 2,0 l 16V Motor	2 - A 5
C188	Motor, 2,5 l 24V Motor	8 - E 0
C193	unter der Motorhaube	6 - E 5
C193	unter der Motorhaube	12 - E 5
C194	Motor, 2,0 l 16V Motor	3 - A 5
C194	Motor, 2,5 l 24V Motor	9 - C 5
C196	Motor, 2,0 l 16V Motor	1 - D 0
C196	Motor, 2,5 l 24V Motor	7 - A 4
C197	Motor, hinten, 2,0 l 16V Motor	6 - B 5
C197	Motor, hinten, 2,5 l 24V Motor	8 - A 4
C198	Motor, 2,0 l 16V Motor	2 - B 5
C198	Motor, 2,5 l 24V Motor	10 - D 5
C200	hinter der unteren Armaturenbrettverkleidung, links	15 - A 5
C201	hinter der unteren Armaturenbrettverkleidung, links	14 - A 2
C202	hinter dem Armaturenbrett, links	14 - B 5
C203	hinter der unteren Armaturenbrettverkleidung, links	15 - B 5
C204	hinter der unteren Armaturenbrettverkleidung, links	14 - A 2
C204	hinter der unteren Armaturenbrettverkleidung, links	15 - A 2
C205	hinter der unteren Armaturenbrettverkleidung, vorn	16 - B 5
C206	hinter dem Armaturenbrett, links	15 - B 5
C207	an der Lenksäule, oben	13 - D 5
C208	hinter dem Armaturenbrett, links	14 - C 5
C209	hinter der unteren Armaturenbrettverkleidung, links	14 - C 0
C210	hinter der unteren Armaturenbrettverkleidung, links	14 - C 0
C211	Mittelkonsole, vorn, oben	
C213	hinter der unteren Armaturenbrettverkleidung, links	14 - A 2
C213	hinter der unteren Armaturenbrettverkleidung, links	15 - A 2
C214	hinter der unteren Armaturenbrettverkleidung, links	14 - A 2
C215	hinter der unteren Armaturenbrettverkleidung, links	14 - A 2
C215	hinter der unteren Armaturenbrettverkleidung, links	15 - B 3
C216	hinter der unteren Armaturenbrettverkleidung, links	14 - A 2
C217	hinter der unteren Armaturenbrettverkleidung, links	14 - A 2
C218	an der Lenksäule, oben	13 - C 5
C219	an der Lenksäule, oben	13 - E 0
C221	am Bremspedalträger	13 - D 0
C222	hinter der unteren Armaturenbrettverkleidung, links	13 - A 0
C223	hinter der unteren Armaturenbrettverkleidung, links	13 - A 0
C224	hinter der unteren Armaturenbrettverkleidung, links	14 - B 5
C225	an der Lenksäule, oben	13 - D 5
C226	an der Lenksäule	
C227	Motorraum, hinten, links	
C228	Motorraum, hinten, links	
C229	hinter der unteren Armaturenbrettverkleidung, links	13 - B 0
C230	am Kupplungspedalträger	13 - D 0

Lageverzeichnis der Komponenten

Stecker

Kapitel 97-02

	Einbauort	Seite/Koordinaten
C231	Mittelkonsole, vorn	15 - D 4
C232	Mittelkonsole, vorn	15 - E 5
C233	unter der Mittelkonsole, Mitte	15 - E 0
C234	hinter dem Armaturenbrett, links	15 - B 0
C235	Kombiinstrument, unten	16 - B 0
C236	Mittelkonsole, vorn	15 - D 0
C237	Mittelkonsole, vorn	16 - D 0
C238	Mittelkonsole, vorn	15 - C 0
C239	im Handschuhkasten	16 - E 5
C240	hinter dem Kombiinstrument	15 - C 5
C241	hinter dem Kombiinstrument	15 - C 5
C243	hinter der unteren Armaturenbrettverkleidung, links	16 - A 2
C245	hinter dem Armaturenbrett, links	13 - B 5
C246	unter der Mittelkonsole, vorn	13 - F 2
C247	unter der Mittelkonsole, vorn	13 - F 2
C248	unter der Mittelkonsole, vorn	13 - F 2
C249	unter der Mittelkonsole, vorn	15 - D 3
C250	unter der Mittelkonsole, vorn	13 - F 3
C251	im vorderen linken Fußraum, links	16 - B 0
C252	im vorderen rechten Fußraum, rechts	16 - F 4
C254	Mittelkonsole, vorn	15 - F 3
C255	unter der Mittelkonsole, vorn	15 - D 0
C257	an der Lenksäule, oben	14 - D 5
C260	hinter dem Armaturenbrett, Mitte	14 - D 5
C261	hinter dem Armaturenbrett, Mitte	14 - D 5
C262	hinter dem Armaturenbrett, links	14 - C 5
C263	im Lenkrad	14 - D 0
C263	im Lenkrad	16 - C 5
C265	hinter der unteren Armaturenbrettverkleidung, rechts	15 - E 5
C266	hinter der unteren Armaturenbrettverkleidung, links	14 - A 5
C267	linke A-Säule, Mitte	13 - A 3
C268	rechte A-Säule, Mitte	13 - F 5
C269	hinter der unteren Armaturenbrettverkleidung, links	15 - C 0
C270	hinter der unteren Armaturenbrettverkleidung, links	15 - B 0
C272	Mittelkonsole, vorn, oben	16 - D 5
C273	im Handschuhkasten	16 - D 5
C279	hinter der unteren Armaturenbrettverkleidung, rechts	
C280	Mittelkonsole, Mitte	16 - D 0
C281	Mittelkonsole, hinten	16 - E 0
C282	Mittelkonsole, Mitte	15 - F 2
C283	Mittelkonsole, Mitte	15 - F 2
C284	unter der Mittelkonsole, vorn	16 - C 0
C285	Mittelkonsole, vorn	16 - F 3
C287	Mittelkonsole, vorn	15 - D 4
C290	hinter der Verkleidung, Mitte, links	
C291	Mittelkonsole, vorn, oben	14 - E 5
C293	am Kupplungspedalträger	13 - D 0
C294	Mittelkonsole, vorn	
C296	hinter der unteren Armaturenbrettverkleidung, rechts	15 - E 4
C297	hinter der unteren Armaturenbrettverkleidung, rechts	15 - F 5
C298	hinter der unteren Armaturenbrettverkleidung, rechts	15 - F 4

Stecker

Kapitel 97-02

Einbauort

Seite/Koordinaten

C299	unter der Mittelkonsole	15 - F 3
C300	unter dem Fahrersitz	21 - C 0
C301	unter dem Fahrersitz	21 - F 2
C302	hinter der Verkleidung, hinten, links	17 - B 0
C303	unter der Rücksitzbank, rechts	18 - E 0
C304	unter dem Fahrersitz	21 - D 5
C305	unter dem Fahrersitz	21 - C 5
C306	linke B-Säule	19 - B 0
C307	rechte B-Säule	20 - D 0
C308	Mittelkonsole, hinten	21 - A 3
C310	unter dem Fahrersitz	21 - B 5
C311	unter dem Fahrersitz	21 - A 2
C312	unter dem Fahrersitz	21 - A 0
C314	hinter der Verkleidung, hinten, rechts	17 - D 0
C315	hinter der Verkleidung, hinten, rechts	17 - C 0
C329	hinter der unteren Armaturenbrettverkleidung, links	
C400	hinter der Gepäckraumverkleidung, hinten, Mitte	19 - F 1
C401	hinter der Gepäckraumverkleidung, hinten, links	19 - D 0
C402	hinter der Gepäckraumverkleidung, hinten, rechts	19 - F 1
C403	hinter der Gepäckraumverkleidung, hinten, rechts	18 - F 1
C404	unter der Gepäckraumbodenverkleidung, links	18 - E 0
C405	im Gepäckraum, hinten, Mitte	19 - E 0
C406	hinter der Gepäckraumverkleidung, hinten, rechts	17 - F 1
C407	hinter der Verkleidung, hinten, rechts	20 - F 4
C408	hinter der Gepäckraumverkleidung, rechts	17 - D 5
C409	hinter der Verkleidung, hinten, rechts	20 - F 3
C410	in der Heckklappe, vorn	20 - D 5
C411	in der Heckklappe, vorn	20 - D 5
C413	Heckscheibe, rechts	19 - E 4
C414	in der Heckklappe, Mitte	19 - E 5
C415	in der Heckklappe, Mitte	19 - C 0
C416	in der Heckklappe, links	18 - E 1
C417	Heckscheibe, links	19 - D 4
C418	Motorraum	
C419	unter der Gepäckraumbodenverkleidung, links	18 - E 0
C420	hinter der Gepäckraumverkleidung, links, unten	18 - C 0
C422	hinter der Gepäckraumverkleidung, links	19 - C 0
C423	hinter der Gepäckraumverkleidung, links	19 - B 0
C426	hinter der Gepäckraumverkleidung, links, unten	18 - D 0
C427	Radhaus, hinten, links	18 - C 0
C428	Radhaus, hinten, rechts	18 - E 4
C429	hinter der Lautsprecherverkleidung, hinten, links	17 - A 0
C430	hinter der Lautsprecherverkleidung, hinten, rechts	17 - D 5
C431	hinter der Laderaumverkleidung, hinten, rechts	17 - E 0
C500	in der Fahrtür	20 - A 0
C501	in der Fahrtür	20 - A 4
C502	in der Fahrtür	18 - B 4
C503	in der Fahrtür	18 - C 4
C504	in der Fahrtür	17 - A 5
C505	in der Fahrtür	18 - A 4
C506	in der Fahrtür	18 - A 0

Lageverzeichnis der Komponenten

Stecker	Einbauort	Kapitel 97-02 Seite/Koordinaten
C507	in der Fahrertür	18 - B 4
C600	in der Beifahrertür	20 - C 4
C601	in der Beifahrertür	20 - E 4
C602	in der Beifahrertür	18 - D 4
C603	in der Beifahrertür	18 - C 4
C604	in der Beifahrertür	17 - C 5
C605	in der Beifahrertür	18 - D 4
C606	in der Beifahrertür	18 - E 5
C900	im Dachhimmel, vorn, Mitte	19 - B 5
C901	im Dachhimmel, vorn, links	19 - B 4
C902	unter der rechten Sonnenblende	19 - C 4
C905	im Dachhimmel, vorn, Mitte	19 - A 0
C906	im Dachhimmel, Mitte	20 - C 0
C907	im Dachhimmel, Mitte	20 - C 5
C1000	Motor, 2,0 l 16V Motor	5 - A 4
C1000	Motor, 2,5 l 24V Motor	11 - E 0
C1001	Motorraum, links	12 - F 4
C1002	Motorraum, rechts, 2,0 l 16V Motor	5 - A 5
C1002	Motorraum, rechts, 2,5 l 24V Motor	11 - B 5
C1003	Motor, 2,0 l 16V Motor	1 - B 1
C1003	Motor, 2,5 l 24V Motor	9 - A 3
C1004	Motor	
C1006	Motor	7 - E 5
C1007	Motor, 2,0 l 16V Motor	1 - B 4
C1007	Motor, 2,0 l 16V Motor	1 - B 5
C1007	Motor, 2,5 l 24V Motor	7 - F 5
C1007	Motor	7 - C 5
C1008	Motor	7 - D 5
C1009	Motor	7 - D 5
C1010	Motor	8 - A 2
C1011	Motor	8 - A 3
C1012	Armaturenbrett	
C1013	Motor, 2,5 l 24V Motor	
C1013	Motor, 2,0 l 16V Motor	1 - B 1
C1014	hinten dem Armaturenbrett	
C1015	Armaturenbrett	
C1016	Mittelkonsole, vorn, oben	14 - E 5
C1017	Motorraum, vorn, links	12 - F 2
C1018	Motorraum, vorn, rechts	11 - A 1
C1019	an der Lenksäule, oben	
C1020	Heckabschluß, links	
C1021	Armaturenbrett, links	
C1022	Heckabschluß, rechts	
C1023	hinten dem Kombiinstrument	
C1024	an der Lenksäule	
C1025	hinterer Stoßfänger	
C2000	hinten der unteren Armaturenbrettverkleidung, vorn	
C2100	in der Beifahrertür	18 - D 4
C2101	in der Fahrertür	18 - B 4
C3003	Motorraum, hinten, links	
C3004	Armaturenbrett, links, Rechtslenker (RHD)	
C3004	Armaturenbrett, rechts, Linkslenker (LHD)	

Stecker

Kapitel 97-02

Seite/Koordinaten

Einbauort

C3005	Armaturenbrett, links, Rechtslenker (RHD)	
C3005	Armaturenbrett, rechts, Linkslenker (LHD)	
C3007	Fahrersitz	
C3008	Fahrersitz	
C3009	Fahrersitz	
C3022	vorderer Stoßfänger, links	
C3023	vorderer Stoßfänger, rechts	
C3024	Motorraum, vorn, links	
C3025	Motorraum, vorn, rechts	
C3026	Kotflügel, links	
C3027	Kotflügel, vorn, rechts	4 - F 2
C3028	unter dem Armaturenbrett, links	
C3029	unter dem Armaturenbrett, links	
C3031	Armaturenbrett	
C3032	Mittelkonsole, vorn	
C3033	Armaturenbrett	
C3036	Heckabschluß	
C3037	Motorraum, links	
C3037	Motorraum, links	10 - F 2
C3049	Motorraum, hinten, links	
C3050	unter dem Armaturenbrett, rechts	
C3051	unter dem Armaturenbrett, rechts	
C3052	Motor	
C3054	hinter der unteren Armaturenbrettverkleidung, links	
C3056	hinter der unteren Armaturenbrettverkleidung, rechts	15 - D 5
C3057	hinter der unteren Armaturenbrettverkleidung, rechts	
C3058	Klimaanlage-Gehäuse	
C3059	Mittelkonsole	
C3060	Mittelkonsole, vorn	
C3061	Klimaanlage-Gehäuse	
C3062	Mittelkonsole	
C3063	Mittelkonsole	
C3078	unter dem Armaturenbrett, links	

Lageverzeichnis der Komponenten

Massepunkte

Kapitel 97-02

	Einbauort	Seite/Koordinaten
G100	Motor, 2,0 l 16V Motor	2 - F 3
G100	Motor, 2,5 l 24V Motor	8 - F 3
G101	Motor, 2,0 l 16V Motor	4 - F 4
G101	Motor, 2,5 l 24V Motor	10 - D 5
G102	Motorraum, hinten, links	12 - C 5
G103	Motorraum, vorn, links	
G103	Motorraum, vorn, links	12 - C 0
G104	Motor	10 - C 5
G105	Motor, 2,0 l 16V Motor	3 - A 0
G105	Motor, 2,5 l 24V Motor	10 - F 5
G106	Motor	8 - F 1
G200	hinter dem Armaturenbrett, links	15 - C 0
G201	hinter dem Kombiinstrument	13 - B 5
G202	hinter dem Armaturenbrett, links	14 - B 5
G203	hinter der unteren Armaturenbrettverkleidung, links	15 - B 5
G204	hinter der unteren Armaturenbrettverkleidung	
G300	unter dem Fahrersitz	21 - C 0
G400	hinter der Gepäckraumverkleidung, hinten, Mitte	19 - F 1
G401	im Dachhimmel, hinten, Mitte	19 - D 5
G900	im Dachhimmel, Mitte	20 - C 0
G901	hinter der Gepäckraumverkleidung, links	
G3000	Motorraum, rechts	
G3001	Motorraum, rechts	
G3002	hinter der Verkleidung, hinten, rechts	

Lötunkte

Einbauort

S1	Armaturenbrett
S2	Armaturenbrett
S3	Armaturenbrett
S4	Armaturenbrett
S5	Armaturenbrett
S6	Armaturenbrett
S7	Armaturenbrett
S8	Armaturenbrett
S9	Armaturenbrett
S100	Motorraum, links, hinten
S101	Kotflügel, links, Mitte
S102	Kotflügel, links, Mitte
S103	an der Spritzwand
S105	Motorraum, links, hinten
S106	Motorraum, links, hinten
S107	Motorraum
S108	Motorraum
S109	Motorraum, links, hinten
S110	an der Spritzwand, Mitte
S117	Motorraum, vorn, Mitte
S118	Motorraum, vorn, Mitte
S119	Kotflügel, rechts, Mitte
S121	Motorraum, vorn, Mitte
S122	an der Spritzwand
S123	Motor
S126	Motor
S127	im Dachhimmel, Mitte
S130	Motorraum, vorn, Mitte
S141	Motorraum, links, Mitte
S142	Motorraum, links, vorn
S143	Motorraum, links, hinten
S146	Kotflügel, links, vorn
S147	Motorraum, links, hinten
S148	Motorraum, links, hinten
S150	Motor
S151	Motorraum, links, hinten
S152	an der Spritzwand
S154	Motorraum, links, hinten
S157	Kotflügel, links, vorn
S158	Motorraum, vorn, Mitte
S162	Kotflügel, links, vorn
S166	Motorraum, links, hinten
S167	Motorraum, links, hinten
S169	Motorraum, links, hinten
S170	an der Spritzwand
S172	Motorraum, vorn, Mitte
S174	Motorraum, links, hinten
S175	Motorraum, links, hinten
S176	hinter dem Armaturenbrett
S178	Motorraum, links, hinten
S182	am Generator

Lageverzeichnis der Komponenten

Lötpunkte

	Einbauort
S184	Motorraum, links, Mitte
S185	Motorraum, links, hinten
S186	Motorraum
S188	Motorraum, vorn, links
S189	Motorraum, links, hinten
S190	Motor, oben
S191	linker Zylinderkopf, vorn
S192	Motor
S193	Getriebe, links, oben
S194	im Dachhimmel, links
S195	Motor, hinten
S200	hinter dem Armaturenbrett, links
S202	im Dachhimmel, Mitte
S203	hinter dem Armaturenbrett
S206	hinter dem Armaturenbrett, links
S207	hinter dem Armaturenbrett, links
S208	hinter dem Armaturenbrett, links
S209	hinter dem Armaturenbrett, Mitte
S211	an der Spritzwand
S212	Mittelkonsole, hinten
S215	hinter dem Armaturenbrett, links
S216	hinter dem Armaturenbrett, links
S217	hinter dem Armaturenbrett, links
S218	hinter dem Armaturenbrett, Mitte
S221	hinter dem Armaturenbrett, links
S222	hinter dem Armaturenbrett, links
S225	an der Spritzwand
S228	hinter dem Armaturenbrett, links
S229	hinter der unteren Armaturenbrettverkleidung, links
S230	hinter dem Armaturenbrett, links
S231	hinter dem Armaturenbrett, links
S232	hinter dem Armaturenbrett, links
S236	im Dachhimmel, Mitte
S237	Motor, Mitte
S238	hinter dem Armaturenbrett, links
S240	Mittelkonsole, hinten
S244	hinter dem Armaturenbrett, links
S245	hinter dem Armaturenbrett, Mitte
S246	Motorraum
S247	Motorraum
S248	Motorraum
S254	hinter dem Armaturenbrett, links
S256	unter der Mittelkonsole, rechts
S258	linker Türschweller
S261	hinter dem Armaturenbrett, links
S264	Mittelkonsole, hinten
S265	im vorderen rechten Fußraum
S266	im Dachhimmel, Mitte
S267	neben dem Schalthebel
S268	neben dem Schalthebel
S271	hinter dem Armaturenbrett, Mitte

Lötunkte

Einbauort

S272	hinter dem Armaturenbrett, Mitte
S274	hinter dem Armaturenbrett, links
S275	hinter dem Armaturenbrett, links
S277	Mittelkonsole, hinten
S278	unter der Mittelkonsole, hinten
S280	hinter dem Kombiinstrument
S283	hinter dem Armaturenbrett, links
S284	hinter dem Armaturenbrett, links
S286	an der Spritzwand
S288	hinter dem Armaturenbrett, links
S289	hinter dem Kombiinstrument
S295	hinter dem Kombiinstrument, links
S297	hinter dem Armaturenbrett
S298	hinter dem Armaturenbrett
S299	Mittelkonsole, hinten
S301	Rücksitzbank, links
S302	linke B-Säule, links
S304	neben dem Schalthebel
S305	neben dem Schalthebel
S306	linke B-Säule, links
S308	hinter der unteren Armaturenbrettverkleidung, links
S309	Motorraum
S310	unter dem Fahrersitz
S311	Motorraum
S312	unter dem Fahrersitz
S313	unter dem Fahrersitz
S314	unter dem Fahrersitz
S316	Rücksitzbank, links
S400	im Gepäckraum, links
S401	im Dachhimmel, rechts, Mitte
S402	im Dachhimmel, rechts, Mitte
S403	Heckabschluß, Mitte
S404	Radhaus, hinten, links
S405	hinter der Gepäckraumverkleidung, links
S406	im Gepäckraum, links
S407	im Gepäckraum, links
S408	Heckabschluß, Mitte
S500	in der Fahrtür, oben
S501	in der Fahrtür
S502	in der Fahrtür
S503	in der Fahrtür
S504	in der Fahrtür, oben
S600	in der Fahrtür, oben
S601	in der Beifahrtür
S602	in der Beifahrtür
S603	in der Beifahrtür
S900	unter der linken Sonnenblende, links
S901	unter der rechten Sonnenblende, links
S907	hinter dem Armaturenbrett
S908	hinter dem Armaturenbrett
S909	hinter dem Armaturenbrett

Lageverzeichnis der Komponenten

Lötunkte

Einbauort

S910	Mittelkonsole, vorn, oben
S911	Heckabschluß, hinter der Gepäckraumverkleidung, rechts
S912	Armaturenbrett
S913	Heckabschluß, hinter der Gepäckraumverkleidung, rechts
S914	hinter der Gepäckraumverkleidung, links
S1000	Motorraum
S1001	Motorraum
S1008	Motor
S1009	Motor
S1010	Motor
S1011	Motor
S1012	Motorraum
S1013	Armaturenbrett
S1014	Armaturenbrett
S1015	Armaturenbrett
S1020	im Dachhimmel, Mitte
S1021	Motorraum, vorn, links
S1022	im Dachhimmel, Mitte
S2000	hinter dem Armaturenbrett, Mitte
S2001	hinter dem Armaturenbrett, Mitte
S2007	unter der Mittelkonsole, hinten, links
S2008	unter der Mittelkonsole, hinten, links
S2009	unter der Mittelkonsole, hinten, links
S2010	Motorraum, hinten, links
S2011	Mittelkonsole, hinten
S2012	Mittelkonsole, hinten
S2014	an der Spritzwand
S2015	Motorraum
S2015	Motorraum
S2030	Motorraum, hinten, links
S2037	Motorraum, hinten, links

