

Abgasrückführungs-Magnetventil (EGR) (Vakuum), Y49	29-02-5	Drosselklappen-Positionssensor (TPS), B8 ..	29-02-9
Abgasrückführungs-Magnetventil (EGR) (Vakuum), Y49	29-03-8	Drosselklappen-Positionssensor (TPS), B8 ..	29-03-10
Abgasrückführungsmagnetventil (EGR) (Belüftung), Y48	29-02-5	Druckschalter Servolenkung, N96	29-02-6
Abgasrückführungsmagnetventil (EGR) (Belüftung), Y48	29-03-8	Druckschalter Servolenkung, N96	29-03-5
ABS-Hauptrelais, K18	12-01-1	EGR-Ventilsensor, B49	29-02-9
ABS-Hydraulikeinheit, A8	12-01-1	EGR-Ventilsensor, B49	29-03-10
ABS-Steuermodul, A7	12-01-1	Einführung	00-04
ABS-Teststecker, D16	12-01-2	Einspritzmagnetventil 1, Y35	29-02-4
Abschirmung 1	01-04-10	Einspritzmagnetventil 2, Y36	29-02-3
Abschirmung 1	29-02-5	Einspritzmagnetventil 3, Y37	29-02-4
Abschirmung 2	01-04-10	Einspritzmagnetventil 4, Y38	29-02-3
Abschirmung 2	29-02-5	Einspritzmagnetventil 5, Y74	29-02-4
Abschirmung 3	01-04-8	Einspritzmagnetventil 6, Y75	29-02-4
Abschirmung 4	01-04-8	Einspritzventil 1, Y9	29-03-3
Abschirmung 5	01-04-9	Einspritzventil 2, Y10	29-03-3
Abschirmung 6	01-04-9	Einspritzventil 3, Y11	29-03-3
Abschirmung 7	01-04-23	Einspritzventil 4, Y12	29-03-3
Airbag Beifahrer, A43	40-01-3	Elektrische Antenne-Motor, M62	38-01-1
Airbag Fahrer, A42	40-01-3	Elektrische Fensterheber	42-01
Airbag-Modul, A29	40-01-1	Elektrische Spiegelverstellung	43-01
Airbags	40-01	Elektrischer Fensterheber-Schalter, Beifahrerseite, N134	42-01-1
Aktivkohlefilter-Reinigungsmagnetventil, Y1	29-02-5	Elektronisches Blinkermodul, A17	32-08-1
Aktivkohlefilter-Reinigungsmagnetventil, Y1	29-03-8	Elektronisches Blinkermodul, A17	33-10-3
Anlassermotor, M8	26-01-1	Enteisungsanlage	33-08
Anlassersystem	26-01	Fensterheber-Hauptschalter, N58	42-01-1
Ansauglufttemperatursensor (ACT), B5 ..	29-03-10	Fenstermotor, Beifahrerseite, M47	42-01-1
Ansichten der Komponenten	97-02	Fenstermotor, Fahrerseite, M48	42-01-1
Antiblockiersystem (ABS)	12-01	Feststellbremsenschalter, N63	33-04-4
Auswahlschalter, N128	34-01-2	Frischluft-Stellmotor, M72	34-01-4
Batterie, O1	26-01-1	Gebläsemotor, M16	34-01-1
Batterie-Verteiler-Box (BJB), P93	01-02-1	Gebläsemotorschalter, N125	34-01-2
Blink- und Warnblinkleuchten	32-08	Gebläsewiderstand, R20	34-01-1
Blinkleuchte Seite links, E11	32-08-2	Generator, O2	31-01-1
Blinkleuchte Seite rechts, E12	32-08-3	Geschwindigkeitsregelmodul, A27	33-09-1
Bremsflüssigkeitsniveauschalter, N1	33-04-4	Geschwindigkeitsregelung	33-09
Bremsleuchten	32-05	Geschwindigkeitsregelungs-Schalter, N201 ..	33-09-1
Bremslichtschalter, N15	12-01-2	Geschwindigkeitsregelungs-Servo, M87	33-09-1
Bremslichtschalter, N15	32-05-1	Geschwindigkeitssensor	33-07
Crashsensor Kühler Mitte, B52	40-01-2	Geschwindigkeitssensor (VSS), B11	29-02-7
Crashsensor vorn links, B51	40-01-2	Geschwindigkeitssensor (VSS), B11	29-03-6
Crashsensor vorn rechts, B53	40-01-2	Geschwindigkeitssensor (VSS), B11	33-07-1
Diagnosestecker (DLC), D20	29-01-1	Handschuhfachleuchte, E28	33-01-2
Diagnosestecker (DLC), D20	29-02-1	Handschuhfachleuchte, E28	33-03-3
Diagnosestecker (DLC), D20	29-03-1	Handschuhfachleuchterschalter, N20	33-01-2
Diagnosesystem	29-01	Heckklappenschloß-Schalter, N200	33-10-2
Diebstahlwarnanlage	33-10	Heckscheibenheizung, E41	33-08-1
Diebstahlwarnanlageanzeige, E111	33-10-2	Heckscheibenheizungsrelais, K1	33-08-1
Dimmermodul Instrumententafel, A47	33-03-1	Heckscheibenheizungsschalter, N10	33-08-1
		Heckscheibenwaschanlage	32-11
		Heckscheibenwaschanlagepumpe, M10	32-11-1
		Heckscheibenwascherschalter, N12	32-11-1
		Heckscheibenwascherschalter, N12	33-03-4
		Heckscheibenwischermotor, M9	32-11-1

Heckscheibenwischerschalter, N11	32-11-1	Kraftstoffpumpenrelais, K4	29-03-4
Heckscheibenwischerschalter, N11	33-03-3	Kraftstofftankeinheit, A31	29-02-4
Heiz- und Klimatastereinheit, N55	34-01-3	Kraftstofftankeinheit, A31	29-03-4
Heizungs- und Klimaanlage-Beleuchtung, E75	33-03-3	Kupplungsdruckschalter, N66	34-01-2
Heizungs- und Klimaanlage-Beleuchtung, E75	34-01-6	Kupplungspedalschalter, N81	29-02-8
Heizungs-/Lüftungsgebläserrelais Stufe 1, K49	34-01-1	Kupplungspedalschalter, N81	29-03-11
Heizungs-/Lüftungsgebläserrelais Stufe 3, K55	34-01-1	Kupplungspedalschalter, N81	33-09-2
Heizungs-Kontrollmodul, A85	34-01-4	Kurbelwellenpositionsgeber, B43	29-02-7
Index	00-03	Kühlmitteltemperatursensor, B6	33-04-1
Inhaltsverzeichnis	00-01	Ladesystem	31-01
Innen-/Leseleuchten, E29	33-01-1	Lageverzeichnis der Komponenten	97-01
Innenleuchten	33-01	Lambdasonde (HO2S), beheizt, vorgesaltet, B89	29-03-11
Instrumentenbeleuchtung	33-03	Lambdasonde (HO2S), beheizt, vorge- schaltet, links, B47	29-02-5
Kennzeichenbeleuchtung/Seitenbegren- zungsleuchten	32-09	Lambdasonde (HO2S), beheizt, vorge- schaltet, rechts, B48	29-02-6
Kennzeichenleuchten, E14	32-09-2	Lautsprecher Beifahrertür, Y26	38-01-3
Klappscheinwerfer-Teststecker, D21	32-03-3	Lautsprecher Fahrertür, Y27	38-01-3
Klappscheinwerfermotor links, M54	32-03-3	Lautsprecher, hinten links, Y17	38-01-2
Klappscheinwerfermotor rechts, M55	32-03-3	Lautsprecher, hinten rechts, Y19	38-01-2
Klimaanlage	34-01	Leerlaufregelungsventil, Y13	29-02-6
Klimaanlage-Hochdruckschalter, N126	34-01-2	Leerlaufregelungsventil, Y13	29-03-5
Klimaanlage-Kupplungsmagnetventil, Y31	34-01-8	Leerlaufschalter, N203	29-03-9
Klimaanlage-Verstärker, A86	34-01-4	Leistungsrelais Motorsteuergerät, K51	29-02-3
Klimaanlagenlüfterrelais Stufe 1, K58	34-01-8	Leistungsrelais Motorsteuergerät, K51	29-03-3
Klimaanlagenlüfterrelais Stufe 2, K57	34-01-8	Leuchtweitenregulierungsschalter, N13	32-04-1
Klimaanlagenrelais, K59	34-01-8	Luftmassenmesser (MAF), B22	29-02-9
Klopfsensor, B45	29-02-3	Luftmassenmesser (MAF), B22	29-03-9
Kofferraumbeleuchtung, E57	33-01-2	Luftzufuhr-Stellmotor, M89	34-01-5
Kofferraumbeleuchtung, E57	33-04-5	Lüftermotor, M37	29-02-10
Kofferraumleuchtenschalter, N117	33-01-2	Lüftermotor, M37	29-03-7
Kombiinstrument	33-04	Lüftermotor, M37	34-01-7
Kombiinstrument, A30	33-04-1	Lüftermotor-Kondensator, M59	34-01-8
Kombileuchte hinten links, E9	32-05-1	Magnetventil 1 Regelbares Resonanz- Ansaugsystem (VRIS), Y50	29-02-6
Kombileuchte hinten links, E9	32-06-1	Magnetventil 2 Regelbares Resonanz- Ansaugsystem (VRIS), Y51	29-02-6
Kombileuchte hinten rechts, E10	32-05-1	Make-up-Spiegel-Lampe, links, E30	33-01-1
Kombileuchte hinten rechts, E10	32-06-1	Make-up-Spiegel-Lampe, rechts, E31	33-01-1
Kombileuchte vorn links, E56	32-08-2	Masseanschluß	01-04
Kombileuchte vorn links, E56	32-09-1	Motorhaubenschalter, N21	33-10-2
Kombileuchte vorn rechts, E55	32-08-3	Motorkühlmittel-Temperaturgeber (ECT), B10	29-02-8
Kombileuchte vorn rechts, E55	32-09-1	Motorkühlmittel-Temperaturgeber (ECT), B10	29-03-11
Kombinationsschalter, N109	01-02-7	Motorlüfterrelais (Hochgeschwindigkeit), K46	29-02-10
Kombinationsschalter, N109	32-01-1	Motorlüfterrelais (Hochgeschwindigkeit), K46	29-03-7
Kombinationsschalter, N109	32-02-1	Motorlüfterrelais (Hochgeschwindigkeit), K46	34-01-7
Kombinationsschalter, N109	32-03-1	Motorlüfterrelais (Niedergeschwindigkeit), K159	29-02-10
Kombinationsschalter, N109	32-07-1		
Kombinationsschalter, N109	32-08-1		
Kombinationsschalter, N109	32-10-1		
Kraftstoffdruck-Magnetventil, Y47	29-02-4		
Kraftstoffdruck-Magnetventil, Y47	29-03-8		
Kraftstoffpumpenrelais, K4	29-02-3		

Index

Motorlüfterrelais (Niedergeschwindigkeit), K159	29-03-7	Spiegelmotor Beifahrerseite, M76	43-01-2
Motorlüfterrelais (Niedergeschwindigkeit), K159	34-01-7	Spiegelmotor Fahrerseite, M75	33-08-1
Motorregelung 2,0 l 16V	29-03	Spiegelmotor Fahrerseite, M75	43-01-2
Motorregelung 2,5 l 24V	29-02	Spiegelverstellungsschalter, N37	43-01-1
Motorsteuergerät (PCM), A44	29-02-2	Spiralfeder, P13	32-12-1
Motorsteuergerät (PCM), A44	29-03-3	Spiralfeder, P13	33-09-1
Nebelleuchten	32-07	Spiralfeder, P13	40-01-3
Nebelleuchtschalter, N114	32-07-1	Standlichtrelais, K52	32-01-1
Neutralstellungsschalter, N152	29-02-8	Standlichtrelais, K52	32-02-1
Neutralstellungsschalter, N152	29-03-11	Standlichtrelais, K52	32-03-2
Passives Diebstahlsicherungssystem (PATS) ...	33-11	Standlichtrelais, K52	32-09-1
Raddrehzahlsensor, hinten links, B17	12-01-2	Standlichtrelais, K52	33-01-2
Raddrehzahlsensor, hinten rechts, B16	12-01-2	Steckeransichten	98-01
Raddrehzahlsensor, vorn links, B15	12-01-2	Stoßschalter, N61	29-02-4
Raddrehzahlsensor, vorn rechts, B14	12-01-2	Stoßschalter, N61	29-03-4
Radio, A11	38-01-1	Stromverteiler	01-02
Radio-Verstärker, A48	38-01-2	Systemübersicht	00-02
Radio/Kassettenspieler	38-01	Tagfahrleuchte links, E92	32-02-2
Rückfahrleuchten	32-06	Tagfahrleuchte rechts, E93	32-02-2
Rückfahrcheinwerferschalter, N19	32-06-1	Tagfahrleuchten	32-02
Schaltzeichen	00-05	Tagfahrleuchten-Relais (Parkleuchten), K80 ..	32-02-1
Scheibenwaschanlage	32-10	Tagfahrleuchtenrelais, K5	32-02-2
Scheinwerfer	32-01	Temperaturverteilungs-Stellmotor, M88	34-01-5
Scheinwerfer, links, E1	32-01-1	Türeinstiegsbeleuchtung	33-02
Scheinwerfer, rechts, E7	32-01-1	Türgriffschalter Beifahrer, N119a	33-02-1
Scheinwerfer-Ein-/Ausfahranlage	32-03	Türgriffschalter Beifahrer, N119a	41-01-2
Scheinwerfereinstellung	32-04	Türgriffschalter Fahrer, N118a	33-02-1
Scheinwerfereinstellungs-Motor links, M60 ..	32-04-1	Türgriffschalter Fahrer, N118a	41-01-1
Scheinwerfereinstellungs-Motor rechts, M61 ..	32-04-1	Türkkontaktschalter, vorn links, N103	33-01-1
Scheinwerferrelais, K53	32-01-1	Türkkontaktschalter, vorn links, N103	33-04-5
Scheinwerferrelais, K53	32-03-1	Türkkontaktschalter, vorn rechts, N100	33-01-1
Scheinwerferrelais, K53	32-04-1	Türkkontaktschalter, vorn rechts, N100	33-04-5
Scheinwerferrelais, K53	32-07-1	Türschloßzylinder-Leuchte (im Kombinationsschalter), E73	33-02-1
Schiebedach	41-02	Türschloßzylinder-Schalter Beifahrer, N131a	41-01-2
Schiebedachmotor, M34	41-02-1	Türschloßzylinder-Schalter Fahrer, N130a ..	41-01-1
Schiebedachrelais, K30	41-02-1	Türverriegelungsmotor Beifahrertür, M19a ..	41-01-5
Schiebedachschalter, N143	41-02-1	Türverriegelungsmotor Fahrerseite, M21a ..	41-01-5
Schiebedachschalter, N230	41-02-1	Türverriegelungsmotor Fahrerseite, M21a ..	33-10-2
Schlüssel-Warn-Schalter, N65	33-06-1	Türverriegelungsmotor Beifahrertür, M19a ..	33-10-2
Sicherheitsgurtschloßschalter, N124	33-06-1	Uhr, A39	33-05-1
Sicherheitssensor, B50	40-01-3	Verbindungsstecker 1, P9	29-02-2
Sicherungen und Relais	01-01	Verbindungsstecker I, P9	29-03-2
Sicherungsdetails	01-03	Verbindungsstecker 10, P117	01-04-20
Signalhorn	32-12	Verbindungsstecker 11, P118	01-04-24
Signalhorn links, H7	32-12-1	Verbindungsstecker 12, P119	01-04-9
Signalhorn links, H7	33-10-1	Verbindungsstecker 2, P7	29-03-3
Signalhorn rechts, H8	32-12-1	Verbindungsstecker 3, P10	01-03-12
Signalhorn rechts, H8	33-10-1	Verbindungsstecker 3, P10	29-02-3
Signalhornrelais, K33	32-12-1	Verbindungsstecker 4, P8	40-01-3
Signalhornrelais, K33	33-10-1	Verbindungsstecker 5, P11	01-04-17
Signalhornschalter, N54	32-12-1	Verbindungsstecker 6, P104	01-04-18
Spiegelmotor Beifahrerseite, M76	33-08-1	Verbindungsstecker 7, P102	33-03-4

Verbindungsstecker 8, P115	33-03-4
Verbindungsstecker 9, P116	01-04-22
Warnsystem	33-06
Waschflüssigkeitsniveauschalter, N89	33-04-5
Windschutzscheibenwascherpumpen-	
Motor, M51	32-10-1
Windschutzscheibenwischer-Motor, M2	32-10-1
Zentral-Elektrik-Box (CJB), P91	01-03-10
Zentrale Steuereinheit (CPU), A45	33-01-1
Zentrale Steuereinheit (CPU), A45	33-06-1
Zentrale Steuereinheit (CPU), A45	33-10-1
Zentralverriegelung	41-01
Zentralverriegelungsrelais, K60	41-01-5
Zigarettenanzünder, R2	33-03-4
Zigarettenanzünder, R2	33-05-1
Zigarettenanzünder/Uhr	33-05
Zusatzscheinwerfer Fernlicht links, E79	32-01-2
Zusatzscheinwerfer Fernlicht rechts, E80 ...	32-01-2
Zusatzsicherungskasten, P92	01-03-8
Zusätzliches Fernlichtrelais, K62	32-01-2
Zündschalter, N278	01-02-5
Zündschalter, N278	26-01-1
Zündverteiler, A5	29-02-1
Zündverteiler, A5	29-03-1
Öldruckschalter, N17	33-04-2