

Lageverzeichnis der Komponenten

Bauteile		Kapitel 97-02
Einbauort		Seite/Koordinaten
A5	Zündverteiler	
	Motor	10 - A 2
A5	Zündverteiler	
	Motor	10 - A 3
A7	ABS-Steuermodul	
	hinter der unteren Armaturenbrettverkleidung, links, Linkslenker (LHD)	13 - A 0
A7	ABS-Steuermodul	
	linke B-Säule, Rechtslenker (RHD)	
A8	ABS-Hydraulikeinheit	
	Motorraum, hinten, links	12 - C 5
A11	Radio	
	Mittelkonsole, vorn, oben	14 - E 5
A17	Elektronisches Blinkermodul	
	hinter der unteren Armaturenbrettverkleidung, links	16 - A 2
A27	Geschwindigkeitsregelmodul	
	Motorraum, hinten, links	
A29	Airbag-Modul	
	hinter der unteren Armaturenbrettverkleidung, links	14 - C 0
A30	Kombiinstrument	
	Armaturenbrett, Fahrerseite	15 - C 5
A31	Kraftstofftankeinheit	
	unter der Gepäckraumbodenverkleidung, links	18 - E 0
A39	Uhr	
	Armaturenbrett	
A42	Airbag Fahrer	
	im Lenkrad	
A43	Airbag Beifahrer	
	Armaturenbrett, rechts, Linkslenker (LHD)	
A43	Airbag Beifahrer	
	Armaturenbrett, links, Rechtslenker (RHD)	
A44	Motorsteuergerät (PCM)	
	unter der Mittelkonsole, vorn	13 - F 2
A45	Zentrale Steuereinheit (CPU)	
	A-Säule, Fahrerseite	14 - A 2
A45	Zentrale Steuereinheit (CPU)	
	A-Säule, Fahrerseite	15 - A 2
A47	Dimmermodul Instrumententafel	
	Armaturenbrett, Fahrerseite	16 - B 0
A48	Radio-Verstärker	
	rechte B-Säule	17 - C 0
A85	Heizungs-Kontrollmodul	
	Mittelkonsole	15 - D 5
A86	Klimaanlage-Verstärker	
	hinter dem Armaturenbrett, Mitte	
B5	Ansauglufttemperatursensor (ACT)	
	Motorraum, links, Mitte	
B6	Kühlmitteltemperatursensor	
	Motor, rechts, Mitte	
B8	Drosselklappen-Positionssensor (TPS)	
	Motor, 2,0 l 16V Motor	4 - A 4

Bauteile	Einbauort	Kapitel 97-02 Seite/Koordinaten
B8	Drosselklappen-Positionssensor (TPS) Motor, 2,5 l 24V Motor	8 - D 5
B10	Motorkühlmittel-Temperaturgeber (ECT) Motor, 2,0 l 16V Motor	2 - B 0
B10	Motorkühlmittel-Temperaturgeber (ECT) Motor, 2,5 l 24V Motor	7 - A 2
B11	Geschwindigkeitssensor (VSS) Motor, hinten, 2,0 l 16V Motor	6 - B 5
B11	Geschwindigkeitssensor (VSS) Motor, hinten, 2,5 l 24V Motor	8 - A 4
B14	Raddrehzahlsensor vorn rechts Radnabe, vorn, rechts	
B15	Raddrehzahlsensor vorn links Radnabe, vorn, links	
B16	Radsensor hinten rechts Radnabe, hinten, rechts	
B17	Radsensor hinten links Radnabe, hinten, links	
B22	Luftmassenmesser (MAF) Motor, 2,0 l 16V Motor	2 - C 5
B22	Luftmassenmesser (MAF) Motor, 2,5 l 24V Motor	8 - F 4
B43	Kurbelwellenpositionsgeber Motor, rechts, vorn	7 - C 0
B45	Klopfsensor Motor, links	8 - A 3
B47	Vorgeschaltete beheizte Lambdasonde (HO2S), links Motor	8 - C 0
B48	Vorgeschaltete beheizte Lambdasonde (HO2S), rechts Motor	7 - A 4
B49	EGR-Ventilsensor Motor	
B50	Sicherheitssensor hinter dem Armaturenbrett, Mitte	14 - D 5
B51	Crashsensor vorn links vorderer Stoßfänger	6 - D 0
B51	Crashsensor vorn links vorderer Stoßfänger	12 - D 0
B52	Crashsensor Kühler Mitte Motorraum, vorn	6 - B 0
B52	Crashsensor Kühler Mitte Motorraum, vorn	12 - B 0
B53	Crashsensor vorn rechts vorderer Stoßfänger, 2,0 l 16V Motor	5 - C 0
B53	Crashsensor vorn rechts vorderer Stoßfänger, 2,5 l 24V Motor	11 - C 0
B89	Vorgeschaltete beheizte Lambdasonde (HO2S) im Abgassystem, 2,0 l 16V Motor	2 - A 0
D16	ABS-Teststecker Motorraum, rechts, Mitte	

Lageverzeichnis der Komponenten

Bauteile		Kapitel 97-02
	Einbauort	Seite/Koordinaten
D20	Diagnosestecker (DLC) Motor, 2,0 l 16V Motor	2 - F 4
D20	Diagnosestecker (DLC) Motor, 2,5 l 24V Motor	8 - F 2
D21	Klappscheinwerfer-Teststecker Motorraum, links, 2,0 l 16V Motor	4 - F 3
D21	Klappscheinwerfer-Teststecker Motorraum, links, 2,5 l 24V Motor	10 - F 3
E1	Scheinwerfer links Motorraum, vorn, links	12 - F 2
E7	Scheinwerfer rechts Motorraum, vorn, rechts	11 - A 1
E9	Kombileuchte hinten links Heckabschluß, links	19 - D 0
E10	Kombileuchte hinten rechts Heckabschluß, rechts	19 - F 1
E11	Blinkleuchte Seite links Kotflügel, vorn, links	
E12	Blinkleuchte Seite rechts Kotflügel, vorn, rechts	
E14	Kennzeichenleuchten Heckabschluß	
E28	Handschuhfachleuchte im Handschuhkasten	16 - D 5
E29	Innen-/Leseleuchten im Dachhimmel	19 - C 5
E30	Make-up-Spiegelleuchte links unter der linken Sonnenblende	
E31	Make-up-Spiegelleuchte rechts unter der rechten Sonnenblende	
E41	Heckscheibenheizung Heckscheibe, links	19 - D 5
E41	Heckscheibenheizung Heckscheibe, rechts	19 - E 5
E55	Kombileuchte vorn rechts Fahrzeugfront (außen)	11 - A 3
E56	Kombileuchte vorn links Fahrzeugfront (außen)	12 - F 3
E57	Kofferraumbeleuchtung im Gepäckraum, links	19 - B 0
E57	Kofferraumbeleuchtung im Gepäckraum, links	19 - C 0
E73	Türschloßzylinder-Leuchte (im Kombinationsschalter) an der Lenksäule	
E75	Heizungs- und Klimaanlage-Beleuchtung Mittelkonsole, vorn, oben	16 - D 5
E79	Zusatzscheinwerfer Fernlicht links vorderer Stoßfänger, links	12 - D 0
E80	Zusatzscheinwerfer Fernlicht rechts vorderer Stoßfänger	11 - D 0

Bauteile

Kapitel 97-02

Einbauort

Seite/Koordinaten

E92	Tagfahrleuchte links vorderer Stoßfänger, links	
E93	Tagfahrleuchte rechts vorderer Stoßfänger, rechts	
H7	Signalhorn links vorderer Stoßfänger, unten, links	6 - F 1
H7	Signalhorn links vorderer Stoßfänger, unten, links	12 - F 1
H8	Signalhorn rechts vorderer Stoßfänger, unten, links	6 - F 2
H8	Signalhorn rechts vorderer Stoßfänger, unten, links	12 - F 1
K1	Heckscheibenheizungsrelais Kofferraum, links, hinten	
K4	Kraftstoffpumpenrelais Motorraum, links, 2,0 l 16V Motor	4 - F 3
K4	Kraftstoffpumpenrelais Motorraum, links, 2,5 l 24V Motor	10 - F 3
K5	Tagfahrleuchtenrelais unter dem Armaturenbrett, links	
K18	ABS-Hauptrelais Motorraum, vorn, links, 2,0 l 16V Motor	6 - F 4
K18	ABS-Hauptrelais Motorraum, vorn, links	12 - F 3
K30	Schiebedachrelais im Dachhimmel, Mitte	20 - C 0
K33	Signalhornrelais Motorraum, links, 2,0 l 16V Motor	4 - F 3
K33	Signalhornrelais Motorraum, links, 2,5 l 24V Motor	10 - F 2
K46	Motorlüfterrelais (Hochgeschwindigkeit) Motorraum, 2,0 l 16V Motor	4 - E 5
K46	Motorlüfterrelais (Hochgeschwindigkeit) Motorraum, 2,5 l 24V Motor	
K49	Heizungs-/Lüftungsgebläsegerät Stufe 1 Motorraum, 2,0 l 16V Motor	4 - C 5
K49	Heizungs-/Lüftungsgebläsegerät Stufe 1 Motorraum, 2,5 l 24V Motor	
K51	Leistungsrelais Motorsteuergerät Motorraum, links, 2,0 l 16V Motor	4 - F 3
K51	Leistungsrelais Motorsteuergerät Motorraum, links, 2,5 l 24V Motor	10 - F 2
K52	Standlichtrelais Motorraum, links, 2,0 l 16V Motor	4 - F 2
K52	Standlichtrelais Motorraum, links, 2,5 l 24V Motor	10 - F 2
K53	Scheinwerferrelais Motorraum, links, 2,0 l 16V Motor	4 - F 2
K53	Scheinwerferrelais Motorraum, links, 2,5 l 24V Motor	10 - F 2

Lageverzeichnis der Komponenten

Bauteile		Kapitel 97-02
	Einbauort	Seite/Koordinaten
K55	Heizungs-/Lüftungsgebläserrelais Stufe 3 unter dem Armaturenbrett, Mitte	
K57	Klimaanlagenlüfterrelais Stufe 2 Motorraum, links	10 - F 4
K58	Klimaanlagenlüfterrelais Stufe 1 Motorraum, links	10 - F 1
K59	Klimaanlagenrelais Motorraum, links, 2,0 l 16V Motor	4 - F 2
K59	Klimaanlagenrelais Motorraum, links, 2,5 l 24V Motor	10 - F 2
K60	Zentralverriegelungsrelais A-Säule, rechts, Linkslenker (LHD)	
K60	Zentralverriegelungsrelais linke B-Säule, Rechtslenker (RHD)	
K62	Zusätzliches Fernlichtrelais Motorraum, links, 2,0 l 16V Motor	4 - F 2
K62	Zusätzliches Fernlichtrelais Motorraum, links, 2,5 l 24V Motor	10 - F 2
K80	Tagfahrleuchten-Relais (Parkleuchten) unter dem Armaturenbrett, links	
K159	Motorlüfterrelais (Niedergeschwindigkeit) Motorraum, vorn, Mitte	
M2	Windschutzscheibenwischer-Motor an der Spritzwand, oben, links	12 - D 5
M8	Anlassermotor Motor, 2,0 l 16V Motor	3 - A 2
M8	Anlassermotor Motor, 2,5 l 24V Motor	10 - D 0
M9	Heckscheibenwischermotor in der Heckklappe, links	18 - E 1
M10	Heckscheibenwaschanlagepumpe Kofferraum, links, Mitte	18 - C 0
M16	Gebläsemotor unter dem Armaturenbrett, Mitte	
M19a	Türverriegelungsmotor Beifahrertür in der Beifahrertür	
M21a	Türverriegelungsmotor Fahrerseite in der Fahrertür	
M34	Schiebedachmotor im Dachhimmel, Mitte	20 - B 0
M37	Lüftermotor Motorraum, 2,0 l 16V Motor	4 - A 0
M37	Lüftermotor Motorraum, 2,5 l 24V Motor	10 - B 0
M47	Fenstermotor Beifahrer in der Beifahrertür	18 - E 5
M48	Fenstermotor Fahrer in der Fahrertür	18 - A 0
M51	Windschutzscheibenwascherpumpen-Motor Motorraum, rechts, vorn	11 - A 2

Bauteile	Einbauort	Kapitel 97-02 Seite/Koordinaten
M54	Klappscheinwerfermotor links Motorraum, vorn, links	12 - E 0
M55	Klappscheinwerfermotor rechts Motorraum, vorn, rechts	11 - C 0
M59	Lüftermotor-Kondensator Motorraum	
M60	Scheinwerfereinstellungs-Motor links Motorraum, vorn, links	
M61	Scheinwerfereinstellungs-Motor rechts Motorraum, vorn, rechts	
M62	Elektrische Antenne-Motor hinter der Gepäckraumverkleidung, hinten, rechts	17 - F 1
M72	Frischluf-Stellmotor unter dem Armaturenbrett, Mitte	
M75	Spiegelmotor Fahrerseite Fahrertür, vorn	18 - C 5
M76	Spiegelmotor Beifahrerseite Beifahrertür, vorn	18 - C 5
M88	Temperaturverteilungs-Stellmotor unter dem Armaturenbrett, Mitte	
M89	Luftzufuhr-Stellmotor unter dem Armaturenbrett, Mitte	
N1	Bremsflüssigkeitsniveauschalter Motorraum, hinten, Fahrerseite	12 - A 5
N10	Heckscheibenheizungsschalter Mittelkonsole, vorn	15 - C 0
N11	Heckscheibenwischerschalter Armaturenbrett, Mitte	15 - D 0
N12	Heckscheibenwascherschalter Armaturenbrett, Mitte	15 - E 5
N13	Leuchtweitenregulierungsschalter Armaturenbrett	
N15	Bremslichtschalter am Bremspedalträger	13 - D 0
N17	Öldruckschalter Motor, 2,0 l 16V Motor	5 - A 4
N17	Öldruckschalter Motor, 2,5 l 24V Motor	11 - E 0
N19	Rückfahrcheinwerferschalter Motor	12 - A 3
N20	Handschuhfachleuchtenschalter im Handschuhkasten	16 - E 5
N21	Motorhaubenschalter Motorraum, vorn	6 - A 0
N37	Spiegelverstellungsschalter in der Fahrertür	18 - B 5
N54	Signalhornschalter im Lenkrad	
N55	Heiz- und Klimatastereinheit Mittelkonsole, vorn	

Lageverzeichnis der Komponenten

Bauteile		Kapitel 97-02
	Einbauort	Seite/Koordinaten
N58	Fensterheber-Hauptschalter in der Fahrertür	18 - B 4
N61	Stoßschalter hinter der Gepäckraumverkleidung, links, unten	18 - D 0
N63	Feststellbremsenschalter Mittelkonsole, hinten	
N66	Kupplungsdruckschalter Motor, 2,0 l 16V Motor	
N66	Kupplungsdruckschalter Motor, 2,5 l 24V Motor	
N81	Kupplungspedalschalter am Kupplungspedalträger	13 - D 0
N89	Waschflüssigkeitsniveauschalter Motorraum, vorn, rechts	11 - A 3
N96	Druckschalter Servolenkung Motor, 2,0 l 16V Motor	
N96	Druckschalter Servolenkung Motor, 2,5 l 24V Motor	7 - A 2
N100	Türkontaktschalter re. Vordertür rechte B-Säule	20 - D 0
N103	Türkontaktschalter li. Vordertür linke B-Säule	19 - B 0
N109	Kombinationsschalter an der Lenksäule, oben	
N114	Nebelleuchenschalter Mittelkonsole, vorn	16 - D 0
N117	Kofferraumleuchenschalter im Gepäckraum, hinten, Mitte	19 - E 0
N118a	Türgriffschalter Fahrer in der Fahrertür	
N119a	Türgriffschalter Beifahrer in der Beifahrertür	
N124	Sicherheitsgurtschloßschalter unter dem Fahrersitz	
N125	Gebäsemotorschalter Mittelkonsole	15 - D 5
N126	Klimaanlage-Hochdruckschalter Motorraum, 2,0 l 16V Motor	1 - D 0
N126	Klimaanlage-Hochdruckschalter Motorraum, 2,5 l 24V Motor	9 - E 0
N128	Auswahlschalter Mittelkonsole, vorn	15 - D 5
N130a	Türschloßzylinder-Schalter Fahrer in der Fahrertür	20 - A 5
N131a	Türschloßzylinder-Schalter Beifahrer in der Beifahrertür	20 - E 5
N134	Elektrischer Fensterheber-Schalter, Beifahrerseite Beifahrertür	18 - D 4
N143	Schiebedachschalter Dach, Mitte	

Bauteile	Einbauort	Kapitel 97-02 Seite/Koordinaten
N152	Neutralstellungsschalter	2 - B 5
N152	Neutralstellungsschalter	
N200	Heckklappenschloß-Schalter hinter der Gepäckraumverkleidung, hinten, rechts	18 - F 1
N201	Geschwindigkeitsregelungs-Schalter an der Lenksäule	
N203	Leerlaufschalter Motor	
N230	Schiebedachscharter Dach, vorn, Mitte	19 - C 4
N278	Zündschalter in der Nähe der Lenksäule	13 - C 5
O1	Batterie Motorraum, vorn, links	
O2	Generator Motor, 2,0 l 16V Motor	3 - A 3
O2	Generator Motor, 2,5 l 24V Motor	9 - A 4
P7	Verbindungsstecker 2 unter dem Armaturenbrett, Mitte	
P8	Verbindungsstecker 4 hinter dem Armaturenbrett, Fahrerseite	14 - C 5
P9	Verbindungsstecker 1 Motorraum, links, Mitte	8 - F 1
P10	Verbindungsstecker 3 in der Batterie-Verteiler-Box (BJB)	
P11	Verbindungsstecker 5 hinter dem Kombiinstrument	
P13	Spiralfeder an der Lenksäule	
P91	Zentral-Elektrik-Box (CJB) A-Säule, Fahrerseite	14 - A 3
P91	Zentral-Elektrik-Box (CJB) A-Säule, Fahrerseite	15 - A 3
P92	Zusatzsicherungskasten Motorraum, links, Mitte	
P93	Batterie-Verteiler-Box (BJB) Motorraum, links, 2,0 l 16V Motor	4 - F 3
P93	Batterie-Verteiler-Box (BJB) Motorraum, links, 2,5 l 24V Motor	10 - F 3
P102	Verbindungsstecker 7 hinter dem Kombiinstrument	
P104	Verbindungsstecker 6 A-Säule, Fahrerseite	
P115	Verbindungsstecker 8 hinter dem Kombiinstrument	
P116	Verbindungsstecker 9 Kofferraum, Mitte	19 - F 0

Lageverzeichnis der Komponenten

Bauteile		Kapitel 97-02
	Einbauort	Seite/Koordinaten
P117	Verbindungsstecker 10 unter dem Fahrersitz	
P118	Verbindungsstecker 11 linke B-Säule	
P119	Verbindungsstecker 12 Motorraum, links, vorn	6 - B 0
R2	Zigarettenanzünder Mittelkonsole, Mitte	15 - F 2
R20	Gebälsewiderstand hinter der unteren Armaturenbrettverkleidung, rechts	15 - F 5
Y1	Aktivkohlefilter-Reinigungsmagnetventil Motor, 2,0 l 16V Motor	1 - C 5
Y1	Aktivkohlefilter-Reinigungsmagnetventil Motor, 2,5 l 24V Motor	7 - E 5
Y9	Einspritzventil 1 Zylinderkopf, 2,0 l 16V Motor	1 - B 4
Y10	Einspritzventil 2 Zylinderkopf, 2,0 l 16V Motor	1 - D 5
Y11	Einspritzventil 3 Zylinderkopf, 2,0 l 16V Motor	1 - E 5
Y12	Einspritzventil 4 Zylinderkopf, 2,0 l 16V Motor	2 - A 4
Y13	Leerlaufregelungsventil Motor, 2,0 l 16V Motor	2 - A 5
Y13	Leerlaufregelungsventil Motor, 2,5 l 24V Motor	8 - E 0
Y17	Lautsprecher hinten links hinter der Lautsprecherverkleidung, hinten, links	17 - A 0
Y19	Lautsprecher hinten rechts hinter der Lautsprecherverkleidung, hinten, rechts	17 - D 5
Y26a	Lautsprecher Beifahrertür in der Beifahrertür	17 - C 5
Y27a	Lautsprecher Fahrertür in der Fahrertür	17 - A 5
Y47	Kraftstoffdruck-Magnetventil Motor, 2,0 l 16V Motor	1 - C 5
Y47	Kraftstoffdruck-Magnetventil Motor, 2,5 l 24V Motor	8 - C 0
Y48	Abgasrückführungsmagnetventil (EGR) (Belüftung) Motor	7 - E 5
Y48	Abgasrückführungsmagnetventil (EGR) (Belüftung) Motor, rechts, Mitte	1 - B 4
Y49	Abgasrückführungs-Magnetventil (EGR) (Vakuum) Motor, 2,0 l 16V Motor	1 - B 5
Y49	Abgasrückführungs-Magnetventil (EGR) (Vakuum) Motor, 2,5 l 24V Motor	7 - F 5
Y50	Magnetventil 1 Regelbares Resonanz-Ansaugsystem (VRIS) Motor, 2,5 l 24V Motor	7 - C 5
Y51	Magnetventil 2 Regelbares Resonanz-Ansaugsystem (VRIS) Motor	7 - D 5

Lageverzeichnis der Komponenten

Stecker

Kapitel 97-02

	Einbauort	Seite/Koordinaten
C100	Motorraum, links	4 - F 2
C100	Motorraum, links	10 - F 2
C102	Motorraum, links	4 - F 2
C102	Motorraum, links	10 - F 2
C103	Motorraum, vorn, links	6 - B 0
C104	Motorraum, links	4 - F 3
C104	Motorraum, links	10 - F 2
C105	Motorraum, links	4 - F 3
C105	Motorraum, links	10 - F 2
C106	Motor	8 - F 1
C107	Motor, 2,0 l 16V Motor	1 - B 3
C107	Motor, 2,5 l 24V Motor	9 - A 5
C108	Motorraum	9 - A 2
C109	Motorraum, vorn, rechts	11 - A 2
C110	Motorraum, hinten, links	
C111	Radhaus, vorn, rechts	11 - A 3
C112	Motorraum, vorn, rechts	
C113	Motorraum, vorn, rechts	11 - A 1
C114	Motorraum, vorn	6 - A 0
C115	Radhaus, vorn, links	12 - F 3
C116	Motorraum, vorn, links	6 - F 2
C116	Motorraum, vorn, links	12 - F 2
C117	Motorraum, links, vorn	12 - F 2
C118	Motorraum	10 - B 0
C118	Motorraum	4 - A 0
C119	vorderer Stoßfänger, links	
C120	vorderer Stoßfänger, rechts	
C122	Motorraum, vorn, links	6 - F 4
C122	Motorraum, vorn, links	12 - F 3
C123	Motorraum, links	4 - F 3
C123	Motorraum, links	10 - F 3
C124	Motorraum, hinten, links	12 - A 5
C126A	Motorraum, Mitte	
C126B	Motorraum, Mitte	8 - F 4
C127	Motor	8 - D 0
C128	Motorraum, 2,0 l 16V Motor	1 - D 0
C128	Motorraum, 2,5 l 24V Motor	9 - E 0
C129	Motor, rechts, vorn	7 - C 0
C130	Motor, 2,5 l 24V Motor	7 - B 5
C132	Motorraum, links	4 - F 2
C132	Motorraum, links	10 - F 2
C133	Motorraum, vorn, rechts	11 - A 3
C134	Motor	10 - A 2
C135	Motor, 2,0 l 16V Motor	2 - F 4
C135	Motor, 2,5 l 24V Motor	8 - F 2
C136A	Motor, 2,0 l 16V Motor	4 - A 4
C136B	Motor, 2,5 l 24V Motor	8 - D 5
C138	Motor, links	8 - A 3
C139	Motor	8 - D 5
C141	Motorraum, links	4 - F 2
C141	Motorraum, links	10 - F 2

Stecker

Kapitel 97-02

	Einbauort	Seite/Koordinaten
C143	Motor, 2,0 l 16V Motor	2 - B 0
C143	Motor, 2,5 l 24V Motor	7 - A 2
C144	Motorraum, 2,0 l 16V Motor	4 - E 5
C144	Motorraum, 2,5 l 24V Motor	
C145	Motorraum, 2,0 l 16V Motor	4 - C 5
C145	Motorraum, 2,5 l 24V Motor	
C149	Motor, 2,0 l 16V Motor	2 - F 1
C149	Motor, 2,5 l 24V Motor	8 - F 2
C150A	Motor, 2,0 l 16V Motor	2 - C 5
C150B	Motor, 2,5 l 24V Motor	8 - F 4
C151	Motorraum, Mitte	
C152	Motorraum, links	4 - F 3
C152	Motorraum, links	10 - F 3
C153	Motor, 2,0 l 16V Motor	3 - A 3
C153	Motor, 2,5 l 24V Motor	9 - A 4
C154	Radhaus, vorn, links	12 - F 4
C155	Radhaus, vorn, links	12 - F 4
C156	Motorraum, vorn, links	12 - A 4
C156	Motorraum, vorn, links	6 - D 0
C157	Motorraum, vorn, links	6 - D 0
C157	Motorraum, vorn, links	12 - A 4
C158	Radhaus, vorn, rechts	11 - A 5
C159	Radhaus, vorn, rechts	11 - A 5
C162	Motor	12 - A 2
C163	Motorraum, links	10 - F 1
C164	Motorraum, links	10 - F 4
C165	an der Spritzwand, oben, links	12 - D 5
C167	Motorraum, vorn, Mitte	
C170	Motor	10 - A 3
C173	Motorraum, hinten, links	12 - C 5
C174	Motorraum, hinten, links	12 - C 5
C176	Motor, 2,0 l 16V Motor	3 - A 2
C176	Motor, 2,5 l 24V Motor	10 - D 0
C178	vorderer Stoßfänger, unten, links	6 - F 2
C178	vorderer Stoßfänger, unten, links	12 - F 1
C179	vorderer Stoßfänger, unten, links	6 - F 1
C179	vorderer Stoßfänger, unten, links	12 - F 1
C180	Motor, 2,0 l 16V Motor	2 - F 2
C180	Motor, 2,5 l 24V Motor	8 - F 2
C181	Zylinderkopf, 2,0 l 16V Motor	1 - B 4
C182	Zylinderkopf, 2,0 l 16V Motor	1 - D 5
C183	Zylinderkopf, 2,0 l 16V Motor	1 - E 5
C184	Zylinderkopf, 2,0 l 16V Motor	2 - A 4
C185	Motor, 2,0 l 16V Motor	1 - C 5
C185	Motor, 2,5 l 24V Motor	7 - E 5
C187	Motor, 2,0 l 16V Motor	1 - C 5
C187	Motor, 2,5 l 24V Motor	8 - C 0
C188	Motor, 2,0 l 16V Motor	2 - A 5
C188	Motor, 2,5 l 24V Motor	8 - E 0
C189	Motor, links, vorn	2 - C 0
C192	Motorraum, links, Mitte	

Lageverzeichnis der Komponenten

Stecker

Kapitel 97-02

Einbauort

Seite/Koordinaten

C194	Motor, 2,0 l 16V Motor	3 - A 5
C194	Motor, 2,5 l 24V Motor	9 - D 5
C195	Motor, rechts, Mitte	
C196	Motor, 2,0 l 16V Motor	1 - D 0
C196	Motor, 2,5 l 24V Motor	7 - A 4
C197	Motor, hinten, 2,0 l 16V Motor	6 - B 5
C197	Motor, hinten, 2,5 l 24V Motor	8 - A 4
C198	Motor, 2,0 l 16V Motor	
C198	Motor, 2,5 l 24V Motor	10 - D 5
C200	hinter der unteren Armaturenbrettverkleidung, Fahrerseite	15 - A 5
C201	A-Säule, Fahrerseite	14 - A 2
C201	A-Säule, Fahrerseite	15 - A 3
C204	A-Säule, Fahrerseite	14 - A 2
C204	A-Säule, Fahrerseite	15 - A 2
C206	hinter dem Armaturenbrett, links	15 - B 5
C207	an der Lenksäule, oben	13 - D 5
C208	hinter dem Armaturenbrett, links	14 - C 5
C209	hinter der unteren Armaturenbrettverkleidung, links	14 - C 0
C210	hinter der unteren Armaturenbrettverkleidung, links	14 - C 0
C211	Mittelkonsole, vorn, oben	14 - E 5
C213	A-Säule, Fahrerseite	14 - A 2
C213	A-Säule, Fahrerseite	15 - A 2
C214	A-Säule, Fahrerseite	14 - A 2
C214	A-Säule, Fahrerseite	15 - A 3
C215	A-Säule, Fahrerseite	14 - A 2
C215	A-Säule, Fahrerseite	15 - A 3
C216	A-Säule, Fahrerseite	14 - A 2
C216	A-Säule, Fahrerseite	15 - A 3
C217	A-Säule, Fahrerseite	14 - A 2
C217	A-Säule, Fahrerseite	15 - A 3
C218	an der Lenksäule, oben	13 - C 5
C219	an der Lenksäule, oben	13 - E 0
C221	am Bremspedalträger	13 - D 0
C222	hinter der unteren Armaturenbrettverkleidung, links, Linkslenker (LHD)	13 - A 0
C222	linke B-Säule, Rechtslenker (RHD)	
C223	hinter der unteren Armaturenbrettverkleidung, links, Linkslenker (LHD)	13 - A 0
C223	linke B-Säule, Rechtslenker (RHD)	
C224	hinter der unteren Armaturenbrettverkleidung, links	14 - B 5
C225	an der Lenksäule, oben	13 - D 5
C226	an der Lenksäule	14 - C 5
C230	am Kupplungspedalträger	13 - D 0
C231	Mittelkonsole, vorn	15 - D 4
C232	Mittelkonsole, vorn	15 - E 5
C234	hinter dem Armaturenbrett, links	15 - B 5
C235	Armaturenbrett, Fahrerseite	16 - B 0
C236	Mittelkonsole, vorn	15 - D 0
C238	Mittelkonsole, vorn	15 - C 0
C239	im Handschuhkasten	16 - E 5
C240	hinter dem Kombiinstrument	15 - C 5
C241	hinter dem Kombiinstrument	15 - C 5
C243	hinter der unteren Armaturenbrettverkleidung, links	16 - A 2

Stecker

Kapitel 97-02

Einbauort

Seite/Koordinaten

C246	unter der Mittelkonsole, vorn	13 - F 2
C247	unter der Mittelkonsole, vorn	13 - F 2
C248	unter der Mittelkonsole, vorn	13 - F 2
C249	unter der Mittelkonsole, vorn	15 - E 5
C255	unter der Mittelkonsole, vorn	15 - D 0
C257A	an der Lenksäule	14 - C 1
C257B	an der Lenksäule	14 - D 1
C260	hinter dem Armaturenbrett, Mitte	14 - D 5
C261	hinter dem Armaturenbrett, Mitte	14 - D 5
C262	hinter dem Armaturenbrett, links	14 - C 5
C263A	im Lenkrad	
C263B	im Lenkrad	
C265	hinter der unteren Armaturenbrettverkleidung	15 - E 5
C267	linke A-Säule, Fahrerseite	13 - A 3
C269A	hinter dem Kombiinstrument	
C269B	hinter dem Kombiinstrument	
C270A	hinter dem Kombiinstrument	
C270B	hinter dem Kombiinstrument	
C272	Mittelkonsole, vorn, oben	16 - D 5
C273	im Handschuhkasten	16 - D 5
C283	Mittelkonsole, Mitte	15 - F 2
C286	an der Lenksäule	
C287	Mittelkonsole, vorn	15 - D 4
C290	A-Säule, rechts, Linkslenker (LHD)	
C290	linke B-Säule, Rechtslenker (RHD)	
C296	unter dem Armaturenbrett, Mitte	
C297	hinter der unteren Armaturenbrettverkleidung, rechts	15 - F 5
C298	hinter der unteren Armaturenbrettverkleidung, rechts	
C300	unter dem Fahrersitz	
C304	unter dem Fahrersitz	
C306	linke B-Säule	19 - B 0
C307	rechte B-Säule	20 - D 0
C308	Mittelkonsole, hinten	
C315	rechte B-Säule	17 - C 0
C329	Motorraum, rechts, Mitte	
C400	hinter der Gepäckraumverkleidung, hinten, Mitte	19 - F 1
C401	hinter der Gepäckraumverkleidung, hinten, links	19 - D 0
C402	hinter der Gepäckraumverkleidung, hinten, rechts	19 - F 1
C403	hinter der Gepäckraumverkleidung, hinten, rechts	18 - F 1
C404	unter der Gepäckraumbodenverkleidung, links	
C405	im Gepäckraum, hinten, Mitte	19 - E 0
C406	hinter der Gepäckraumverkleidung, hinten, rechts	17 - F 1
C408	hinter der Gepäckraumverkleidung, rechts	17 - D 5
C410	in der Heckklappe, vorn	20 - D 5
C411	in der Heckklappe, vorn	20 - D 5
C413	Heckscheibe, rechts	19 - E 4
C416	in der Heckklappe, links	18 - E 1
C417	Heckscheibe, links	19 - D 4
C418	Kofferraum, links, hinten	
C419	unter der Gepäckraumbodenverkleidung, links	18 - E 0
C420	hinter der Gepäckraumverkleidung, links, unten	18 - C 0

Lageverzeichnis der Komponenten

Stecker

Kapitel 97-02

	Einbauort	Seite/Koordinaten
C422	hinter der Gepäckraumverkleidung, links	19 - C 0
C423	hinter der Gepäckraumverkleidung, links	19 - B 0
C426	hinter der Gepäckraumverkleidung, links, unten	18 - D 0
C427	Radhaus, hinten, links	18 - C 0
C428	Radhaus, hinten, rechts	18 - E 4
C429	hinter der Lautsprecherverkleidung, hinten, links	17 - A 0
C430	hinter der Lautsprecherverkleidung, hinten, rechts	17 - D 5
C500	in der Fahrertür	
C501	in der Fahrertür	20 - A 4
C502	in der Fahrertür	18 - B 4
C503	in der Fahrertür	18 - C 4
C504	in der Fahrertür	17 - A 5
C505	A-Säule, Beifahrerseite	
C506	in der Fahrertür	18 - A 0
C507	in der Fahrertür	18 - B 4
C600	in der Beifahrertür	
C601	in der Beifahrertür	20 - E 4
C602	in der Beifahrertür	
C603	in der Beifahrertür	18 - C 4
C604	in der Beifahrertür	17 - C 5
C606	in der Beifahrertür	18 - E 5
C624	unter dem Armaturenbrett, Mitte	
C900	im Dachhimmel, vorn, Mitte	19 - B 5
C901	im Dachhimmel, vorn, links	19 - B 4
C902	unter der rechten Sonnenblende	19 - C 4
C905	im Dachhimmel, vorn, Mitte	19 - A 0
C906	im Dachhimmel, Mitte	20 - C 0
C907	im Dachhimmel, Mitte	20 - C 5
C908	Dach, vorn, links	
C909	Dach, vorn, rechts	
C1000	Motor, 2,0 l 16V Motor	5 - A 4
C1000	Motor, 2,5 l 24V Motor	11 - E 0
C1001	Motorraum, links, hinten	12 - F 4
C1002	Motorraum, rechts	5 - A 5
C1002	Motorraum, rechts	11 - B 5
C1003	Motor, 2,0 l 16V Motor	1 - B 1
C1003	Motor, 2,5 l 24V Motor	9 - A 3
C1004	Motor	
C1006	Motor, rechts, Mitte	7 - E 5
C1006	Motor, rechts, Mitte	1 - B 4
C1007	Motor, 2,0 l 16V Motor	1 - B 5
C1007	Motor, 2,5 l 24V Motor	7 - F 5
C1008	Motor	7 - C 5
C1009	Motor	7 - D 5
C1010	Motor	8 - A 2
C1011	Motor	8 - A 3
C1019	an der Lenksäule, oben	
C1020	Heckabschluß, links	
C1021	Armaturenbrett, links	
C1022	Heckabschluß, rechts	
C1023	hinter dem Kombiinstrument	

Stecker

Kapitel 97-02

Seite/Koordinaten

Einbauort

C1024	an der Lenksäule	
C1025	hinterer Stoßfänger	
C2000	hinter der unteren Armaturenbrettverkleidung, vorn	
C3003	Motorraum, hinten, links	
C3004A	hinter dem Armaturenbrett, Beifahrerseite	
C3004B	Armaturenbrett, links, Rechtslenker (RHD)	
C3004B	Armaturenbrett, rechts, Linkslenker (LHD)	
C3018	hinter dem Kombiinstrument	
C3020	Motorraum, vorn, links	
C3021	Motorraum, vorn, rechts	
C3022	vorderer Stoßfänger, links	
C3023	vorderer Stoßfänger, rechts	
C3024	Motorraum, vorn, links	
C3025	Motorraum, vorn, rechts	
C3026	Kotflügel, links	
C3027	Kotflügel, vorn, rechts	
C3028	unter dem Armaturenbrett, links	
C3029	unter dem Armaturenbrett, links	
C3031	Armaturenbrett	
C3032	Mittelkonsole, vorn	
C3033	Armaturenbrett	
C3036	Heckabschluß	
C3050	hinter dem Armaturenbrett, links	
C3051	unter dem Armaturenbrett, links	
C3052	unter dem Armaturenbrett, Mitte	
C3054	hinter der unteren Armaturenbrettverkleidung, rechts	
C3056	hinter dem Armaturenbrett, Mitte	15 - D 5
C3057	hinter der unteren Armaturenbrettverkleidung, Mitte	
C3058	hinter dem Armaturenbrett, Mitte	
C3059	hinter dem Armaturenbrett, Mitte	
C3060	Mittelkonsole, vorn	
C3061	hinter dem Armaturenbrett, Mitte	
C3062	Mittelkonsole	15 - D 4
C3063	Mittelkonsole	15 - D 4
C4000	in der Batterie-Verteiler-Box (BJB)	
C4001	Motorraum, Mitte	
C4002	Motorraum, links, Mitte	
C4003A	hinter dem Kombiinstrument	
C4003B	hinter dem Kombiinstrument	
C4004	A-Säule, Fahrerseite	14 - A 1
C4004	A-Säule, Fahrerseite	15 - A 2
C4005	Fahrtür	
C4006	Fahrtür	
C4007	Beifahrtür	
C4008	unter dem Armaturenbrett, Mitte	

Massepunkte

Kapitel 97-02

Einbauort

Seite/Koordinaten

G99	Dach, Mitte	
G100	Motor	
G101	Motor, 2,0 l 16V Motor	4 - F 4
G101	Motor, 2,5 l 24V Motor	10 - D 5
G102	Motorraum, hinten, links	12 - C 5
G103	Motorraum, vorn, links, Rechtslenker (RHD)	6 - B 0
G103	Motorraum, vorn, links, Linkslenker (LHD)	12 - C 0
G105	Motor	10 - F 5
G106	Motor	8 - F 1
G107	Motorraum, links, hinten	
G198	Motorraum, rechts, Mitte	
G199	Motor, rechts	
G200	hinter dem Armaturenbrett, links	15 - C 0
G202	hinter dem Armaturenbrett, links	14 - B 5
G203	A-Säule, Fahrerseite	15 - B 5
G300	unter dem Fahrersitz	
G400	hinter der Gepäckraumverkleidung, hinten, Mitte	19 - F 1
G401	im Dachhimmel, hinten, Mitte	19 - D 5
G3000	hinter dem Armaturenbrett, Fahrerseite	
G3001	hinter dem Armaturenbrett, Fahrerseite	
G3002	linke B-Säule	
G3003	unter dem Armaturenbrett, links	

Lageverzeichnis der Komponenten

Lötunkte

Einbauort

Die angegebenen Einbauorte der Lötunkte sind nur als Orientierungshilfe zu verstehen.

S2	Armaturenbrett
S102	Motorraum, links, Mitte
S103	Motorraum, links, hinten
S104	Motor, links, vorn
S105	Motorraum, rechts, vorn
S127	hinter dem Armaturenbrett, links
S130	Motorraum, links, vorn
S141	Motorraum, links, Mitte
S142	hinter dem Armaturenbrett, Mitte
S146	in der Batterie-Verteiler-Box (BJB)
S147	Motorraum, links, hinten
S150	Motorraum, links, hinten
S151	Motorraum, links, hinten
S152	Armaturenbrett, links
S154	hinter dem Armaturenbrett
S157	Motorraum, links, Mitte
S162	Motorraum, links, vorn
S166	Motorraum, links, hinten
S167	Motorraum, links, vorn
S170	Motorraum, links, hinten
S172	Motorraum, links, vorn
S174	Motorraum, links, vorn
S175	Motorraum, links, vorn
S176	unter dem Armaturenbrett, Fahrerseite
S178	Motorraum, links
S182	Motorraum, links, Mitte
S184	Motorraum, links, Mitte
S185	Motorraum, links, hinten
S186	unter dem Armaturenbrett, Mitte
S191	Motor, links
S192	Mittelkonsole
S193	Motor, links
S194	Motorraum, links, hinten
S195	Motor, hinten
S200	hinter dem Armaturenbrett, Mitte
S202	in der Nähe der Lenksäule
S203	unter dem Armaturenbrett, links
S207	hinter dem Armaturenbrett, links
S208	hinter dem Armaturenbrett, links
S211	Motorraum, links, Mitte
S221	Fahrzeugboden, links, Mitte
S228	hinter dem Armaturenbrett, Mitte
S229	Motorraum, links, hinten
S230	Fahrzeugboden, rechts, vorn
S231	Motorraum, links, hinten
S232	unter dem Armaturenbrett, links
S236	in der Nähe der Lenksäule
S237	unter dem Armaturenbrett, Fahrerseite
S238	links, vorn

Lötunkte

Einbauort

Die angegebenen Einbauorte der Lötunkte sind nur als Orientierungshilfe zu verstehen.

S244	hinter dem Armaturenbrett, Mitte
S245	hinter dem Kombiinstrument
S246	Motorraum, Beifahrerseite, vorn
S247	Motorraum, Beifahrerseite, vorn
S248	Motorraum, Beifahrerseite, vorn
S252	hinter dem Armaturenbrett, links
S256	Mittelkonsole
S258	im Fußraum, links
S261	hinter dem Armaturenbrett, Fahrerseite
S264	Fahrerseite, Mitte
S265	Fahrerseite, Mitte
S266	unter dem Armaturenbrett, links
S271	hinter dem Armaturenbrett, Mitte
S275	hinter dem Armaturenbrett, links
S283	unter dem Armaturenbrett, Fahrerseite
S284	unter dem Armaturenbrett, Fahrerseite
S286	Mittelkonsole
S295	Motorraum, links, hinten
S297	unter dem Armaturenbrett, Fahrerseite
S298	unter dem Armaturenbrett, Mitte
S299	hinter dem Armaturenbrett, Mitte
S301	hinten, links
S304	rechts, hinten
S308	links, hinten
S309	A-Säule, Beifahrerseite
S311	rechts, hinten
S312	Fahrerseite, Mitte
S316	im Fußraum, hinten, Mitte
S401	hinten, Mitte
S405	Kofferraum, links, hinten
S500	in der Fahrtür
S501	in der Fahrtür
S502	in der Fahrtür
S503	in der Fahrtür
S504	in der Fahrtür
S600	in der Beifahrtür
S601	in der Beifahrtür
S603	in der Beifahrtür
S900	Dach, vorn
S901	Dach, vorn
S1000	Motorraum, links
S1001	Motorraum, vorn
S1013	hinter dem Armaturenbrett, Mitte
S1014	hinter dem Armaturenbrett, Mitte
S1015	hinter dem Armaturenbrett, Fahrerseite
S1020	Motorraum, links
S1021	Motorraum, vorn, rechts
S2000	hinter dem Armaturenbrett, Mitte
S2001	hinter dem Armaturenbrett, Mitte

Lageverzeichnis der Komponenten

Lötpunkte

Einbauort

Die angegebenen Einbauorte der Lötpunkte sind nur als Orientierungshilfe zu verstehen.

S2007	Mittelkonsole
S2008	hinter dem Armaturenbrett, Mitte
S2009	hinter dem Armaturenbrett, Mitte
S2010	Motor, links
S2012	Motorraum, Mitte
S2015	unter dem Armaturenbrett, Mitte
S2030	hinter dem Armaturenbrett, Mitte
S2036	Kofferraum, links, hinten
S2037	Motorraum, hinten, links
S2040	Fahrzeugboden, rechts, Mitte
S2041	Motorraum, links, vorn
S2042	hinter dem Armaturenbrett, links
S2043	unter dem Armaturenbrett, Mitte
S2045	Motorraum, links
S2047	hinter dem Armaturenbrett, Mitte
S2051	hinter dem Armaturenbrett, links
S2052	Motorraum, links, vorn
S2053	Motorraum, Mitte, hinten
S2057	Motor, links
S2059	Motorraum, vorn
S2064	Motorraum, Mitte
S2065	hinter dem Armaturenbrett, Mitte
S4000	Motorraum, links, hinten
S4001	in der Batterie-Verteiler-Box (BJB)
S4002	in der Batterie-Verteiler-Box (BJB)
S4003	Motorraum, links, hinten
S4004	Motorraum, links, vorn
S4005	Motorraum, vorn
S4006	Motorraum, links, hinten
S4007	hinter dem Armaturenbrett, links
S4008	in der Nähe der Lenksäule
S4009	hinter dem Armaturenbrett, rechts
S4010	Motor, links
S4011	Motorraum, Mitte
S4012	Motorraum, Mitte
S4013	Motorraum, Mitte
S4014	Motor, links
S4015	Motorraum, Mitte
S4016	Motor
S4017	Motor
S4019	Motorraum, Mitte
S4020	Motor, rechts, hinten
S4021	Fahrzeugboden, links, vorn
S4022	rechts, vorn
S4023	Kofferraum, links, hinten
S4024	Beifahrertür
S4025	unter dem Armaturenbrett, rechts
S4026	unter dem Armaturenbrett, links
S4027	unter dem Armaturenbrett, Mitte

Lötunkte

Einbauort

Die angegebenen Einbauorte der Lötunkte sind nur als Orientierungshilfe zu verstehen.

S4028	Motor, vorn
S4029	Motorraum, vorn, Mitte
S4030	unter dem Armaturenbrett, Mitte
S4031	unter dem Armaturenbrett, Mitte
S4032	unter dem Armaturenbrett, Fahrerseite
S4033	Motorraum, Mitte, hinten
S4034	Motorraum, Mitte
S4035	Motorraum, links, vorn
S4036	Motorraum, links, vorn
S4037	unter dem Armaturenbrett, Fahrerseite
S4038	unter dem Armaturenbrett, Fahrerseite