



Werkstatt- Handbuch Band I

Probe

zurück zur Startseite

Gesamtes Fahrzeug	00
Karosserie	01
Rahmen und Befestigung	02
Motor	03
Radaufhängung	04
Kraftübertragung	05



Bremssystem	06



Werkstatt- Handbuch Band II

Probe

Getriebe	07
Kupplungssystem	08
Auspuffsystem	09
Kraftstoffsystem	10
Lenkung	11
Heizung und Klimaanlage	12
Instrumente und Warnsysteme	13
Batterie und Ladesystem	14

Lautsprechersystem und Antenne	15
Beleuchtungsanlage	17
Elektrik	18
Index	
Zentralverriegelung  Einbau FFB 	

Gruppen- verzeichnis

	ALLGEMEINE INFORMATIONEN
Gruppe 00	ALLGEMEINES
Gruppe 01	KAROSSERIE
Gruppe 02	RAHMEN UND BEFESTIGUNG
Gruppe 03	MOTOR
Gruppe 04	RADAUFHÄNGUNG
Gruppe 05	KRAFTÜBERTRAGUNG
Gruppe 06	BREMSSYSTEM
Gruppe 07	SCHALTGETRIEBE
Gruppe 08	KUPPLUNGSSYSTEM
Gruppe 09	AUSPUFFSYSTEM
Gruppe 10	KRAFTSTOFFSYSTEM
Gruppe 11	LENKUNG
Gruppe 12	HEIZUNG/BELÜFTUNG/ KLIMAAANLAGE
Gruppe 13	INSTRUMENTE UND WARNSYSTEME
Gruppe 14	BATTERIE UND LADESYSTEM
Gruppe 15	AUDIOSYSTEM
Gruppe 17	BELEUCHTUNGSANLAGE
Gruppe 18	ELEKTRIK
	INDEX

Inhalt

Gruppe/Untergruppe	Seite	Gruppe/Untergruppe	Seite
Untergruppe 00 – ALLGEMEINES			
Kennzeichnungs-codes	00-01	Riementrieb, 2,5 l	03-05B
Anheben, Aufbocken, Reserveradaufbewahrung und Abschleppen	00-02	Anlaß-System – 2,0 l	03-06A
Wartung und Schmierung	00-03	Anlaß-System – 2,5 l	03-06B
Geräusche, Vibrationen und hartes Fahrverhalten	00-04	Zündsystem – 2,0 l	03-07A
		Zündsystem – 2,5 l	03-07B
		Ansaugsystem – 2,0 l	03-12A
		Ansaugsystem – 2,5 l	03-12B
Untergruppe 01 – KAROSSERIE		Untergruppe 04 – RADAUFHÄNGUNG	
Karosserie – Allgemeine Reparaturarbeiten	01-00	Radaufhängung – Allgemeine reparaturarbeiten	04-00
Karosseriebleche und –verkleidungen, Fahrzeug vorn	01-02	Vorderachse – Aufhängung	04-01
Türen, Kofferraum und Heckklappe	01-03	Hinterradaufhängung und Radnaben	04-02
Innerer Trim	01-05	Räder und Reifen	04-04
Äußerer Trim	01-08		
Außenspiegel	01-09	Untergruppe 05 – KRAFTÜBERTRAGUNG	
Sitze und Sitzschienen	01-10	Kraftübertragung – Allgemeine Reparaturarbeiten	05-00
Fenster/Betätigungsteile	01-11	Vorderrad-Antriebswellen	05-04
Instrumententafel und Konsole	01-12		
Griffe, Schösser und Mechanismen	01-14	Untergruppe 06 – BREMSSYSTEM	
Scheibenwisch- /Waschanlage – Windschutzscheibe	01-16A	Bremsen – Allgemeine Reparaturarbeiten	06-00
Heckscheibenwischer	01-16B	Scheibenbremsen – Vorderrad	06-03
Windschutz- und Heckscheiben- Waschanlage	01-16C	Scheibenbremsen – Hinterrad	06-04
Schiebedach	01-17	Bremssystem – Handbremse	06-05
Stoßfänger	01-19	Hydraulisches Bremssystem	06-06
Sicherheitsgurte	01-20A	Servobremssystem	06-07
Airbag	01-20B	Antilockier-Bremssystem	06-09
Untergruppe 02 – RAHMEN UND BEFESTIGUNG		Untergruppe 07 – SCHALTGETRIEBE	
Vorderachs- / Hinterachs- Querträger	02-01	Schaltgetriebe	07-03
Motor- und Getriebeaufhängung	02-03	Schaltgetriebe – Externe Bedienelemente	07-06
Untergruppe 03 – MOTOR		Untergruppe 08 – KUPPLUNGSSYSTEM	
Motor – Allgemeine Reparaturarbeiten	03-00	Kupplungssystem – Allgemeine Reparaturarbeiten	08-00
2,0-l-Motor	03-01A	Kupplungsdruckplatte	08-01
2,5-l-Motor	03-01B	Kupplungs-Betätigung	08-02
Kühlsystem, 2,0 l	03-03A		
Kühlsystem, 2,5 l	03-03B	Untergruppe 09 – AUSPUFFSYSTEM	
Kraftstoffsystem – 2,0 l	03-04A	Auspuffsystem – Allgemeine Reparaturarbeiten	09-00
Kraftstoffsystem, 2,5 l	03-04B		
Riementrieb, 2,0 l	03-05A		

Untergruppe 10 – KRAFTSTOFFSYSTEM

Kraftstofftank – Filter und elektrische	
Kraftstoffpumpe	10-01
Fahrpedal und Gestänge	10-02
Elektronisches	
Geschwindigkeitsregelungssystem	10-03A
Geschwindigkeitsregelungs-System –	
Unterdruckgesteuert	10-03B

Untergruppe 11 – LENKUNG

Lenkung – Allgemeine Reparaturarbeiten ..	11-00
Servolenkung	11-02
Lenksäule	11-04
Lenksäulenschalter	11-05

Untergruppe 12 – HEIZUNG/ BELÜFTUNG/KLIMAAANLAGE

Heizung/Belüftung/Klimaanlage –	
Allgemeine Reparaturarbeiten	12-00
Heizung und Belüftung – Linkslenker	12-02A
Heizung und Belüftung – Rechtslenker	12-02B
Klimaanlage – Manuelle Heizung –	
Linkslenker	12-03A
Klimaanlage – Elektronische Heizung –	
Rechtslenkung	12-03B
Kompressor und Kupplung	12-03C

Untergruppe 13 – INSTRUMENTE UND WARNSYSTEME

Beleuchtung – Kombiinstrument- und	
Instrumententafel	13-01
Geschwindigkeitsmesser/Kilometerzähler ..	13-02
Kraftstoffanzeige und Kraftstoffwarnleuchte	13-03
Batterie-Ladeanzeige/Warnleuchte	13-04
Drehzahlmesser, Öldruck- und	
Kühlmitteltemperatur-anzeige	13-05
Horn	13-06
CPU und Warnleuchten	13-09
Warnleuchte – Bremssystem	13-10
Diebstahl-Warnanlage	13-11A
Wegfahrsperrung	13-11B

Untergruppe 14 – BATTERIE UND LADESYSYSTEM

Batterie und Ladesystem – Allgemeine	
Reparaturarbeiten	14-00
Batterie	14-01
Drehstromgenerator und Spannungsregler	14-02

Untergruppe 15 – AUDIOSYSTEM

Radio-Cassettengerät	15-01
Antenne	15-02
Lautsprecher	15-03

Untergruppe 17 – BELEUCHTUNGSANLAGE

Außenbeleuchtung	17-01
Innenbeleuchtung	17-02A
Türeintriegsbeleuchtung	17-02B

Untergruppe 18 – ELEKTRIK

Elektrische Anlage – Allgemeine	
Reparaturarbeiten	18-00
Verkabelung und Stromkreisschutz	18-01
Elektrische Ausrüstung – Verschiedenes	18-04